


Aconatic


UserManual
Model:50US500AN
55US500AN
65US500AN



สารบัญ

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย	1-5
รายละเอียดผลิตภัณฑ์	6
การติดตั้งโทรศัพท์	7-10
การติดตั้งกับผนัง	11
คำอธิบายทั่วไป	12-14
การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก	15-17
การใช้งานหน้าเมนู	18-26
การแก้ไขปัญหา	27-28

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย



ข้อควรระวัง: เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฟไหม้หรืออันตรายจากการกระแสไฟอย่างเด็ดขาด ให้ห้ามสัมผัส กับฝาหน้าหรือความชื้น เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของไฟ ให้เก็บเที่ยงหรือเปลวไฟ ห่างจากผลิตภัณฑ์นี้

คำเตือน: เพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อก อย่าใช้ปลั๊กนี้กับส่วนต่อขยายจากเดาร์บหรือซ่องสัญญาณอื่น ๆ

ข้อควรระวัง: อุปกรณ์นี้รับการทดสอบและพบว่าสอดคล้องับข้อจำกัดข่าวรับอุปกรณ์ดิจิทัลคลาส B ตามส่วนที่ 15 ของกฎ FCC ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ออกแบบมาเพื่อให้มีการรับสัญญาณที่เหมาะสมรวมถึงการรับสัญญาณที่เป็นอันตรายในการติดตั้งสำหรับที่อยู่อาศัยอุปกรณ์นี้สามารถคัดกรองความไวที่ดีและทำให้มีตัวตัดสูญเสียและใช้งานตามกำหนดเวลาของอุปกรณ์ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนที่เป็นอันตรายต่อการรับสัญญาณวิทยุหรือโทรศัพท์ทั้งที่อาจเป็นไปได้โดยการปิดและเปิดอุปกรณ์ของแนะนำให้ผู้ใช้พยายามแก้ไขการรับสัญญาณวิทยุหรือโทรศัพท์ที่อาจเป็นไปได้โดยการปิดและเปิดอุปกรณ์ของแนะนำให้ผู้ใช้พยายามแก้ไขการรับสัญญาณวิทยุหรือโทรศัพท์ที่อาจเป็นไปได้โดยการปิดและเปิด

- ปรับตั้งทิศทางหรือย้ายสถานะครัวรับ
- เพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์และเครื่องรับ
- เชื่อมต่ออุปกรณ์ที่เก็บเกี่ยวสัญญาณที่ต้องรับสัญญาณที่ต้องรับสัญญาณ
- ปรึกษาด้านแพน指南书 หรือตัวแทนศูนย์บริษัทฯ / โทรศัพท์ที่มีประสบการณ์เพื่อขอความช่วยเหลือ

คำเตือน: การเปลี่ยนแปลงหรือการแก้ไขที่ไม่ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการดังกล่าวจากผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎ

FCC อาจทำให้อำนาจของผู้ให้การใช้งานอุปกรณ์เป็นโมฆะ

อุปกรณ์นี้สอดคล้องับส่วนที่ 15 ของกฎ FCC การใช้งานอย่างถูกต้อง

ปฏิบัติตามเงื่อนไขสองประการ:

(1) อุปกรณ์นี้อาจไม่ก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายและ

การแทรกแซงใด ๆ ที่ได้รับรวมถึงการแทรกแซงที่อาจทำให้ไม่ได้รับการรับสัญญาณ

สำคัญ:

การเชื่อมต่ออุปกรณ์นี้ต้องทำแบบมีฉีดหุ้นส่วนสายเคเบิล

ที่มีชั้ตตอร์ RF/EMI ที่เป็นโลหะเพื่อบรรรักษากิจกรรมปฎิบัติตามกฎหมายและ

ข้อกำหนดของ FCC

ข้อจำกัดด้านความถี่ 5 GHz:

อุปกรณ์สำหรับใช้งานในบ้านความถี่ 5150-5250 MHz คือสำหรับใช้ในร่มเท่านั้นเพื่อลดโอกาสเกิดอันตรายจากการรบกวนระบบดาวเทียมเคลื่อนที่แบบช่องสัญญาณร่วม

ดำเนินการด้านความปลอดภัย

ฉลากและข้อควรระวังด้านความปลอดภัยอยู่ที่ด้านหลังของตัวเครื่อง

ข้อควรระวังเกี่ยวกับแบตเตอรี่:

● โปรดทราบว่าแบตเตอรี่มีส่วนเก็บความร้อนสูงกินไฟ เช่น และแสดงไฟ

หรือสีอื่นที่ตัวถังจะส่อง

● รีบด้วยไฟฟ้าใช้ความเร็วในการชาร์จเพื่อส่งสัญญาณ ดังนั้นแสดงผลหรือแสดง

จากห้องโดยสารของเรือเดินทางที่บินเขื่อนของระยะทางที่ให้การรับสัญญาณที่ต้องการให้ระบบการทำงานของตัวเรือเดินทาง

● การใช้แบตเตอรี่อย่างถูกต้องจะช่วยให้แบตเตอรี่รับประทานได้

● อ่านคำเตือนเกี่ยวกับแบตเตอรี่และใช้แบตเตอรี่อย่างถูกต้องของช่างซ่อมแซมแบตเตอรี่

เก็บและไม่ใช้ตัวถังที่ถูกต้อง

● อายุแบตเตอรี่อย่างถูกต้องของช่างซ่อมแซม (คาร์บอน-สังกะสี) หรือชาร์จใหม่ได้

(Ni-Cd, Ni-MH ฯลฯ)

● ถอดแบตเตอรี่ออกจากไม้ใช้ในชีวิตประจำวัน (ไม้)

ข้อสำคัญ:
ในช่องว่างด้านล่าง ให้ป้อนรุ่นและหมายเลขซีรีส์ของโทรศัพท์มือถือ (อยู่ที่ด้านหลังของโทรศัพท์) เข้ามาลงในส่วนนี้เพื่อใช้ในการรับสัญญาณที่ต้องการให้ไว้กับด้านในของอุปกรณ์นี้ ทั้งนี้เมื่อผู้ใช้ในสถานที่ที่จะตรวจสอบว่าโทรศัพท์มือถือ

อ้างอิงในอนาคต ให้กับลูกค้าและบรรจุภัณฑ์ที่ต้องให้ไว้ในอนาคต

Serial number: _____

Model number: _____

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

- 1) ย่านดำเนินนำ้หน้าี้
- 2) เก็บดำเนินนำ้หน้าี้
- 3) พังดำเนินทั้งหมด
- 4) ปฏิบัติตามคำแนะนำทั้งหมด
- 5) อย่าใช้อุปกรณ์มือถือแล้ว
- 6) ทำความสะอาดด้วยผ้าแห้งเท่านั้น
- 7) ห้ามปิดกันช่องระบายอากาศใดๆ
ติดตั้งตามคำแนะนำของผู้ผลิต
- 8) ห้ามดึงตัวไกล่เหล็กหรือร้อนได้ เช่น หม้อน้ำ
ตัวหัวความอ่อน เตา หรืออุปกรณ์อื่นๆ (รวมถึงเครื่องขยายเสียง)
ที่ผลิตความร้อน
- 9) หากเด็กที่ไม่สามารถดูแลตัวได้เสียของคุณให้ปรึกษา
ช่างไฟฟ้าเพื่อเปลี่ยนตัวเสียที่ล้าสมัย
- 10) ป้องกันไฟสายไฟในห้องทับหรือบีบโดยเฉพาะที่ปลั๊ก
เดารับไฟฟ้าและจุดที่สายไฟออกจากเครื่อง
- 11) ใช้เฉพาะสีที่แนบมาหรืออุปกรณ์เสริมที่ระบุโดยผู้ผลิต
- 12) ผลิตภัณฑ์นี้ห้ามขับข้าง ขายหรือโดยไม่ได้รับอนุญาต
หรือขยายพื้นที่อุปกรณ์ เมื่อใช้ร้อนไปแล้วใช้ความระมัดระวังใน
การเคลื่อนย้ายเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ



- 13) ถอดปลั๊กอุปกรณ์นี้ในช่วงที่มีพายุหรือเมื่อไม่ได้ใช้งานเป็น
ระยะเวลานาน

- 14) แนะนำการรับบริการทั้งหมดกับเจ้าหน้าที่บริการที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นอ้องน้อยในการบำรุงรักษาให้รับอุปกรณ์
หรือเสียหายในทางใดทางหนึ่ง เช่น สาไฟฟ้าหรือปลั๊กเสียหาย
ของเหลวทุก

- 15) ปลั๊กติดมั่งเป็นอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อ ปลั๊กต้องยังคง
ใช้งานได้ตามปกติ

- 16) ไม่ควรใช้แบบเตอร์เริมที่ครอบโอลัมพ์สักกับความร้อนสูง
เกินไป เช่น แสงแดด ไฟ หรือสิ่งอื่นที่คล้ายกัน
ทั้งแบบเตอร์เริมที่ใช้แล้วโดยทันทีและถูกต้องตามกฎหมาย
สิงแวดล้อมในห้องกินและแนวทางที่บังคับให้

ข้อควรระวัง: อาจเสียหายที่จะเกิดไฟไหม้หรือระเบิดได้
หากเปลี่ยนแบบเตอร์เริมประเภท

17) เครื่องใช้ไม้ค่าวอดน้ำหยอดหรือน้ำกระเซ็น และไม่ค่าว
วงวัสดุที่บรรจุของเหลว เช่น แจกัน ไวน์อุปกรณ์

18) ไม่ควรวางแหล่งกำเนิดเปลวไฟ เช่น เทียนไขที่จุดไฟ
ไว้บนอุปกรณ์

19) ที่แข็งมีเม็ดร้อน VESA สีรุ้งที่ด้านหลังหากคุณติดขา
ยึดติดผนังหรือข้างตัวที่ด้านหลังของที่รี หัวที่หรือข้างตัว
ต้องยืดอ่อนงวนหนาโดยใช้รูที่สีรุ้ง หากคุณไม่ใช้รูที่ด้านซ้ายของ
ที่แข็งคุณอาจตกลงมาและทำให้ร้าวเสื่อมเสียหายหรือ
ได้รับบาดเจ็บ ดูเอกสารที่มาพร้อมกับตัวอ่อนติดแผ่นหรือ
ข้างที่ร่องคุณสำหรับคำแนะนำในการติดตั้งทั้งหมด

คำเตือน:

แรงดันเสียงที่มากเกินไปจากหูอาจทำให้สูญเสียการได้ยิน

คำเตือน:

ระวังข้าวปลั๊กและลาย

อุดสายไฟก่อนเข้ารับบริการ



สัญลักษณ์นี้บ่งชี้ว่าหลีกเลี่ยงภัยที่นี้ใช้สายไฟที่หุ้มฉนวน
สองชั้นอยู่ระหว่างแรงดันไฟฟ้าที่บีบอันตรายและส่วนที่
ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงได้ เมื่อซ่อนบารุงให้เข้าส่วนของไฟล์
ที่เหมือนกันในท่านั้น


ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

คำเตือน

1 อันตรายจากไฟฟ้าเมื่อมนุษย์

จากเครื่องจักรไฟฟ้าทั้งหมดอาจติดลงมา ทำให้ได้รับบาดเจ็บ สาหัสหรือเสียชีวิต อย่างไรก็ตาม เครื่องจักรไฟฟ้าในสถานที่ ที่ไม่มีมนต์คงเครื่องรับไฟฟ้าทั้งหมดอาจติดลงมา ทำให้ได้รับบาดเจ็บ สาหัสหรือเสียชีวิต การรับภาระเหล่านี้โดยเฉพาะกับเด็ก สามารถถูกไฟฟ้า击ได้ด้วยปัจจุบันการป้องกันจ่าย เช่น:

- ใช้ที่นั่งหรือเข้าด้วยตามคำแนะนำของผู้ผลิตหรือรับไฟฟ้าทั้งหมด
- ใช้ไฟฟ้าเพื่อรับไฟฟ้าที่ร่องรับไฟฟ้าทั้งหมดได้อย่างปลอดภัยเท่านั้น
- ตรวจสอบไฟฟ้าที่ไม่ใช่ไฟฟ้าทั้งหมดเมื่อออกจากขอบของ เฟอร์นิเจอร์ที่ร่องรับ
- ไม่ว่าไฟฟ้าทั้งหมดจะเป็นเฟอร์นิเจอร์หรือท่อสาย (เช่น ที่นั่งหรือที่นั่งน้ำ) โดยไม่ได้ตั้งที่ที่ร่องรับไฟฟ้าที่เก็บฐานรองรับ ที่เหมาะสม
- ไม่ว่าไฟฟ้าทั้งหมดน้ำหรือวัสดุอื่นที่อาจอยู่ระหว่าง เครื่องจักรไฟฟ้าทั้งหมดที่ร่องรับ
- หากว่าน้ำตกด้วยไฟฟ้าที่น้ำและด้วยไฟฟ้าที่น้ำ ไฟฟ้าที่น้ำจะติดตัวกัน ให้ตรวจสอบไฟฟ้าที่ห้องน้ำและห้องน้ำอื่นๆ เพื่อรับ��ข้อมูล ถ้าหากไม่สามารถติดตัวกันได้ ให้เปลี่ยนห้องน้ำ
- 2) เพื่อลดความเสี่ยงจากไฟฟ้าที่ห้องน้ำและห้องน้ำอื่นๆ ห้องน้ำและห้องน้ำอื่นๆ ให้ห้องน้ำและห้องน้ำอื่นๆ ไม่ต้องติดต่อ กับห้องน้ำและห้องน้ำอื่นๆ ที่มีความต่างกัน
- 3) หลังจากเสร็จสิ้นการบริการไฟฟ้าห้องน้ำและห้องน้ำอื่นๆ ตรวจสอบเพื่อดูว่าไฟฟ้าที่ห้องน้ำและห้องน้ำอื่นๆ ไม่ต้องติดต่อ กับห้องน้ำและห้องน้ำอื่นๆ ที่มีความต่างกัน
- 4) ดำเนินการบริการเหล่านี้ไว้สำหรับใช้งานโดยผู้ผ่าน การปรับองค์ประกอบงานบริการเท่านั้น
- 5) เมื่อต้องการห้องน้ำให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซ่างบบริการใช้ห้อง ส่วนของห้องน้ำที่ต้องติดต่อห้องน้ำอื่นๆ ที่มีลักษณะเดียวกันกับห้องน้ำอื่นๆ ไม่ต้องติดต่อ กับห้องน้ำและห้องน้ำอื่นๆ ที่มีความต่างกัน
- 6) หากเพื่อไม่ต้องเสียหายไฟฟ้าที่ระบบไฟฟ้าที่ต้องติดต่อ กับห้องน้ำและห้องน้ำอื่นๆ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าต้องติดต่อ กับห้องน้ำและห้องน้ำอื่นๆ ที่มีความต่างกัน ไม่ต้องติดต่อ กับห้องน้ำและห้องน้ำอื่นๆ ที่มีความต่างกัน
- 7) หากไฟฟ้าห้องน้ำและห้องน้ำอื่นๆ ไม่ต้องติดต่อ กับห้องน้ำและห้องน้ำอื่นๆ ที่มีความต่างกัน ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าต้องติดต่อ กับห้องน้ำและห้องน้ำอื่นๆ ที่มีความต่างกัน
- 8) ไม่ควรตรวจสอบสภาพภายนอกไฟฟ้าห้องน้ำและห้องน้ำอื่นๆ ที่ต้องติดต่อ กับห้องน้ำและห้องน้ำอื่นๆ ที่มีความต่างกัน ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าต้องติดต่อ กับห้องน้ำและห้องน้ำอื่นๆ ที่มีความต่างกัน
- 9) หลังจากไฟฟ้าห้องน้ำและห้องน้ำอื่นๆ ที่ต้องติดต่อ กับห้องน้ำและห้องน้ำอื่นๆ ที่มีความต่างกัน ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าต้องติดต่อ กับห้องน้ำและห้องน้ำอื่นๆ ที่มีความต่างกัน



① สายนำเสียง악

② แคลมน์ปีกรวด

③ ตัวปล่อยเสียง악

④ ตัวนำสายดิน

⑤ ที่หนีบกรวด

⑥ ระบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

⑦ อุปกรณ์บริการไฟฟ้า

หมายเหตุถูกตั้งด้วยระบบ CATV มาตรา 820 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิพากษาที่ดิน ANSI/NFPA No. 40 ให้แนวทาง ที่ถูกต้องการต่อสายดิน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระบุว่าต้อง ต่อการติดต่อสายเคเบิลเข้ากับระบบกราวด์ของอาคาร ให้ใกล้กับดีปอนด์สายเคเบิลให้มากที่สุด

7) สำหรับการป้องกันเพิ่มเติมสำหรับเครื่องรับอุปกรณ์ ของคุณในช่วงที่เกิดไฟฟ้าผาค่อน หรือเมื่อปล่อยทึ่ง ให้โคลนเมืองครอಡแลนด์ได้ใช้งานเป็นเวลาana ให้ติดตั้งลักษณะจากเดิมไฟฟ้าและถอดอุปกรณ์ได้ฯ

เสนาคห้องหรือระบบเครเบิลซึ่งช่วยป้องกันความเสี่ยห้าย ต่อทรายสินและการบาดเจ็บส่วนบุคคลจากไฟฟ้าและ ไฟกระชากภายใน

8) ไม่ควรตรวจสอบสภาพภายนอกไฟฟ้าห้องน้ำและห้องน้ำอื่นๆ ที่ต้องติดต่อ กับห้องน้ำและห้องน้ำอื่นๆ ที่มีความต่างกัน

9) หลังจากไฟฟ้าห้องน้ำและห้องน้ำอื่นๆ ที่ต้องติดต่อ กับห้องน้ำและห้องน้ำอื่นๆ ที่มีความต่างกัน ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าต้องติดต่อ กับห้องน้ำและห้องน้ำอื่นๆ ที่มีความต่างกัน


ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าต้องติดต่อ กับห้องน้ำและห้องน้ำอื่นๆ ที่มีความต่างกัน

ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าต้องติดต่อ กับห้องน้ำและห้องน้ำอื่นๆ ที่มีความต่างกัน


ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

- 10) ถอดปลั๊กที่เครื่องซึ่งนือกจากเด้ารับไฟฟ้า และแจ้งบริการกับช่างบริการที่ผ่านการรับรองงานได้เงื่อนไขต่อไปนี้:
- เมื่อสายไฟหรือปลั๊กไฟชำรุดหรือหลุดรุย
 - หากของเหลวทุกหรือวัตถุตกลงในพื้นที่วิ่งของคุณ
 - หากที่ช่องคุณโน่นฝนหรือน้ำ
 - หากที่วิ่งของคุณไม่ทิ้งงานตามปกติโดยปฏิบัติตามค่าแนะนำใน การใช้งานปรับเปลี่ยนควบคุมที่อยู่ในคู่มือการใช้งานเพรา การปรับการควบคุมคุณเสี่ยฯ ที่ไม่สูงต้องอาจส่งผลให้เกิดความเสียหาย การศึกษาที่วิ่งของคุณให้ลักษณะใช้งานได้ตามปกติ
 - หากที่วิ่งของคุณแตกหักหรือเสียหายແอย่างใด
 - เมื่อที่ช่องคุณแสดงการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนในด้าน ประสิทธิภาพ
- 11) ใช้งานที่วิ่งของคุณจากแหล่งพลังงานที่ระบุไว้บนฉลากเท่านั้น หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับประเภทของพลังงานที่จ่ายให้กับบ้าน ของคุณ ให้ปรึกษาที่ไฟฟ้าหรือบริษัทพลังงานในพื้นที่ของคุณ
- 12) ความเข้มจะก่อตัวบนที่วิ่งหากที่วิ่งนำมาจากสภาพแวดล้อมที่ เป็นเข้าสู่ห้องที่มีอุณหภูมิสูง หรือหากอุณหภูมิของห้องสูงขึ้น อย่างจะทันทัน เมื่อลิฟฟ์นี้ถูกขึ้น ประสิทธิภาพของที่วิ่งจะลดลง เพื่อป้องกันปัญหา ให้วางที่วิ่งในสภาพแวดล้อมใหม่ประมาณ หนึ่งชั่วโมงก่อนเปิดเครื่อง หรือตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุณหภูมิ ห้องค่อยๆ สูงขึ้น การควบแน่นอาจเกิดขึ้นในช่วงครึ่งชั่วโมงแรก ก้าวที่วิ่งน้ำมันจะลดลงหากที่วิ่งของคุณจะต้องติดตั้งในห้องที่วิ่ง ให้เปลี่ยนตำแหน่งของที่วิ่ง
- 13) ที่วิ่งของคุณอาจมีวัสดุที่ได้รับการควบคุมด้วยเหตุผลด้าน สิ่งแวดล้อม ที่วิ่งของคุณยังไม่วิ่งสกุลที่สามารถรีไซเคิลและนำกลับ มาใช้ใหม่ได้เพื่อช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อม โปรดติดต่อหน่วยงาน ในพื้นที่ของคุณเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการทำจัดหรือการรีไซเคิล และเดียวกับการหาผู้รับจัดการในพื้นที่ของคุณก่อนที่คุณจะทิ้งที่วิ่งของคุณ
- 14) เนื่องจากลักษณะการรับกาวาฟและเสียงของที่วิ่ง บัญหาการใช้งาน หรือเน้นต่อความเสียหาย ให้วางโทรศัพท์ ไร้สายและโทรศัพท์มือถือของคุณให้ห่างจากที่วิ่ง
- 15) แผง LCD ประกอบด้วยทรายเรซิสเตอร์ฟิล์มบางเกือบ 3 ล้านตัว ซึ่งให้คุณภาพวิดีโอที่คมชัดเป็นพิเศษ ในบางครั้ง พิษชลที่ไม่ใช้งานสองสามนาทีจะหลอกลวงจากภายนอกเป็น สีน้ำเงินคงที่จุดสีเขียวหรือสีแดง พิษชลที่ไม่ใช้งานเหล่านี้ ไม่ส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพของที่วิ่งของคุณ และไม่ถือว่า เป็นข้อบกพร่อง

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย



ผลิตภัณฑ์นี้ ใช้แรงดันไฟฟ้าสูงในการทำงาน
ผู้ใช้งานอย่าอุ่นเย็นด้วยตนเองไปประดับรับบริการ
จากเจ้าหน้าที่บริการหรือคุณสมบัติเหมาะสม




เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าในหมู่หรือไฟฟ้าซึ่งอุ่นตัวให้
เครื่องรับโทรทัศน์สมผัสสัมผัสฟันหรือความชื้น




อย่าวางหรือเดินลึกลงของที่วางโทรศัพท์ทัศน์
อย่าทำของเหลวใดๆ ทากบนเครื่องรับโทรทัศน์




อย่าปิดคันธุรณะหากาดที่ไฟหลัง
การระบายน้ำหากาดที่เพียงพอเป็นลึงคำญูเพื่อป้องกัน
ความร้อนของส่วนประกอบไฟฟ้า




อย่าวางผลิตภัณฑ์ทับกับสายไฟ




คุณควรใจใส่เด็กเป็นพิเศษ หากเด็กยืนพิงหรือ^{หัวใจ}
ผลักโทรศัพท์ทัศน์ เพราะอาจได้รับบาดเจ็บหากผลิตภัณฑ์ล้มลง




อย่าวางโทรศัพท์ทัศน์บนรถเข็นหรือขาตั้ง ข้างทางของหรือโดยที่
ที่ไม่มั่นคง อาจได้รับการบาดเจ็บแนะนำให้ใช้รูกรากย์ติดต่ำ^{หัวใจ}
หลังเพื่อเป็นการป้องกัน



เมื่อไม่ได้ใช้เครื่องรับโทรทัศน์ ขอนำมาหยุดการ
เชื่อมต่อสายไฟ AC จากเดี๋ยว



หลีกเลี่ยงไม่ให้เครื่องรับโทรทัศน์สัมภากับแสงแดดโดยตรง
และแหล่งความร้อนอื่นๆ อย่าตั้งโทรศัพท์ทัศน์ดียางรักบ
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ให้ความร้อน เช่น เครื่องเสียงแบบ วีดีโอ^{หัวใจ}
และเครื่องขยายเสียง อย่าวางใกล้แหล่งกำเนิดเปลวไฟ
 เช่น เทียน



หากจะติดตั้งโทรศัพท์ทัศน์ไว้ในช่อง ระยะไม่สามารถติดตั้งขึ้นต่ำต้อง^{หัวใจ}
เป็นไปตามรูปนี้ การจะลดความร้อนสามารถลดความร้อน^{หัวใจ}
การทำงานของโทรศัพท์ทัศน์ของคุณและอาจเป็นอันตรายได้

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

โทรทัศน์

- หน้าจอกว้างเพื่อประสบการณ์ใหม่เมื่อต่อร์ที่สมบูรณ์แบบ
- ทีวี LCD บางเฉียบพร้อมไฟพื้นหลัง LED
- เครื่องรับสัญญาณทีวี DVB-T2 ในตัวสำหรับรับสัญญาณออกอากาศ HDTV
- HDMI® สำหรับการเชื่อมต่ออิจิตอลที่แท้จริง

อุปกรณ์เสริม

รีโมทคอนโทรลออนไลน์ฟาราเดค.....	1
คู่มือการใช้งาน.....	1
แบตเตอรี่(AAA)	2
สกรู.....	4
ขาตั้ง.....	2

ข้อมูลทางเทคนิค




Viewing Picture Size(diagonal)	50" class 50" diagonal)	55" class 55" diagonal)	65" class 65" diagonal)
Resolution:	3840 x 2160		
Aspect Ratio:	16:9		
TV System:	DVB-T/T2/C		
Video Signal System:	NTSC, PAL, SECAM		
Power Consumption:	120W	150W	170W
Input Power Voltage:	100-240V~, 50/60Hz		
Audio Output Power (THD≤ 10%):	2x10W		
High-Definition Multimedia Interface (HDMI) Input	x 4		
Composite Input (mini)	x 1		
Headphone Output	x 1		
Optical Output	x 1		
LAN	x 1		
USB 2.0 Input	x 2		



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

การติดตั้งโทรศัพท์

Front panel



ปุ่มกด

1. เมื่อทีวีเปิดอยู่ ให้กดปุ่มประมาณ 3 วินาทีเพื่อเข้าสู่โหมดสแตนด์บาย
 2. สำหรับแบบผลิตภัณฑ์ USB จะตรวจสอบการดำเนินการข้างต้นเท่านั้น
 3. กดปุ่มน้อยกว่า 3 วินาทีเพื่อเข้าสู่เมนู ภายในประกอบด้วย: เปิด / ปิด รายการ+ รายการ- ระดับเสียง + ระดับเสียง - และแหล่งที่มาของโปรแกรม
- a) เมื่อเมนูแสดงขึ้น จะขอยกเว่ 1.5 วินาที และไฟก็จะเลื่อนถอยหลัง 1 ครั้งตามลำดับ
- b) เมื่อเมนูแสดงขึ้น เวลาในการกดปุ่มค้างมากกว่า 1.5 วินาที และฟังก์ชันการเข้าสู่สูงดำเนินการ

การเชื่อมต่อด้านหลัง



ช่องเชื่อมต่อทั้งหมด (จากซ้ายไปขวา): ETHERNET, OPTICAL, USB, HDMI4, HDMI3, HDMI2, Mini AV INPUT, RF

การเชื่อมต่อด้านข้าง



ช่องเชื่อมต่อทั้งหมด(จากซ้ายไปขวา):USB, HDMI1(eARC), HEADPHONE

การติดตั้งโทรทัศน์


Antenna



หมายเหตุ

การเชื่อมต่อทางอากาศ: -ขั้วต่อแบบ F

ความต้านทานอินพุต 75Ω (ไม่รวมกูล)



การเชื่อมต่อสายไฟ

โปรดทราบ: หลังจากแกะกล่องแล้วปล่อยให้ทีวีอยู่ที่อุณหภูมิห้องรอบก่อนที่จะเชื่อมต่อทีวีเข้ากับเดารับไฟฟ้าเพื่อลดภัยคุกคามในการติดต่อสายไฟเข้ากับเดารับไฟฟ้า

สายเคเบิล

เมื่อเชื่อมต่อสายเข้ากับช่อง RF (F-type) จานนั้นตั้งค่าการค้นหาสัญญาณเป็น “Air” โหมด (Over-the air antenna)


การติดตั้งโทรทัศน์

คำแนะนำในการประกอบขาตั้งฐาน


ขาตั้งทีวี

เตรียมวางทีวีโดยให้ด้านแสดงผลคร่อมบนพื้นผิวนิ่มเรียบ เนื่องจากขนาดและน้ำหนักของทีวีคืออ่อนนุ่มนิ่ม ข้อแนะนำให้ใช้คน 2 คนในการเคลื่อนย้ายตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวทีวีต้องทำงานที่คุณใช้มือพื้นผิวที่เรียบและสะอาดหมดจด และใช้ผ้าไม้_mu_ เช็ดหน้าทีวีกับเบบี้โซดาเพื่อป้องกันหน้าจอของทีวี

- นำขาตั้งฐาน 2 ชิ้นและไอล์บล็อกในช่องว่างที่ด้านล่างของทีวี และตรวจสอบว่าบีดแน่นดีแล้วดังที่แสดงด้านล่าง




- ล็อกสกรู 4 หรือ 6 ตัวในตำแหน่งที่กำหนดด้านล่างและตรวจสอบว่าสกรูแต่ละตัวแน่นดีแล้ว



การติดตั้งโทรศัพท์

อุปกรณ์ AV

คุณสามารถใช้ช่องเชื่อมต่อด้านหลังได้ดังนี้



หมายเหตุ: ไม่รองรับชุดหูฟังพร้อมไมโครโฟน
โปรดเสียบปลั๊กหูฟังเท่านั้น


อุปกรณ์วิดีโอ: VCR, เครื่องเล่นแผ่นดิสก์, เครื่องเล่นดีวีดี, กล้องวิดีโอ, วิดีโอเกม ฯลฯ

การติดตั้งกับผนัง

คำแนะนำสำหรับติดผนัง

ชุดยึดผนัง (จือแยกต่างหาก) จะช่วยให้คุณติดตั้งที่วีกับผนังได้สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการติดตั้งตัวยึดติดผนัง โปรดดูคำแนะนำจากผู้ผลิตตัวยึดติดผนัง ขอแนะนำอย่างยิ่งให้ติดต่อช่างเทคนิคเพื่อขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้งแบบติดผนัง หากเราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ หรือการบาดเจ็บต่อตัวคุณเอง หรือผู้อื่นที่เกิดจากการยึดผนัง

ขนาดสำหรับรูปแบบรูยึด




คำอธิบายทั่วไป


การติดตั้งแบตเตอรี่ในรีโมทคอนโทรล

การติดตั้งแบตเตอรี่



1 เปิดฝาครอบช่องใส่แบตเตอรี่ที่ด้านหลัง



2 ใส่แบตเตอรี่ขนาด AAA 1.5V สองก้อน
ในช่องที่ถูกต้องอย่างสมมาตรเทอเรียกหัวหรือ
ใช้แล้วกับแบตเตอรี่ใหม่



3 ปิดฝาแบตเตอรี่



30° 30°

✚ รีโมทไปทางซึ่นเซอร์รีโมทคอนโทรล
ของทีวีและให้ทำงานได้ในระยะ 8 เมตร

✚ ใส่แบตเตอรี่ที่ใช้แล้วล้วนในรีโมทคอนโทรล
ตัวแบตเตอรี่สามารถส่งผลเสียต่อ
สิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ


- แบตเตอรี่หนึ่งก้อนจะอยู่การใช้งาน 1 ปีภายใต้การใช้งานปกติ
- หากคุณไม่ต้องการใช้รีโมทคอนโทรลเป็นเวลานาน ให้ถอดออกเพื่อให้เกิดความเสียหายจากการร้าวไฟฟ้า
- อย่าใช้แบตเตอรี่เก่าและใหม่วร่วมกัน
- แบตเตอรี่ (บุคคลแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่ที่ติดตั้ง) จะต้องไม่ถูกความร้อนสูงเกินไป เช่น
- แสงแดด ไฟ หรือสิ่งอื่นที่คล้ายคลึงกัน

การเชื่อมต่อภายนอก

การเชื่อมต่อเสียงจาก

อิมพีเดนซ์อินพุตเสียงจากของเครื่องนี้คือ 75 โอห์ม สายโดยแยกเขี้ยล VHF/UHF 75 โอห์มสามารถเชื่อมต่อ กับแจ็คเสียงจากตัวได้โดยตรง

สายอากาศแบบกลม 75Ω



คำอธิบายทั่วไป

ภาพรวมรีโมทคอนโทรล



การใช้แบตเตอรี่:

- 1) ถอนฝาช่องใส่แบตเตอรี่ออก
- 2) ใส่แบตเตอรี่ AAA ขนาด 2 ก้อนที่มีข้ามตามที่ระบุในช่อง
- 3) ปิดฝาแบตเตอรี่

หมายเหตุ:

- 1) แบตเตอรี่ความถาวรเมื่อยานหนึ่งปีภายใต้การใช้งานปกติ
- 2) หากคุณไม่ต้องการใช้รีโมทคอนโทรลเป็นเวลานาน ให้ถอดแบตเตอรี่ออกเพื่อลดเสียหายเนื่องจากการร้าบซึม
- 3) อย่าถ่มสมุดแบตเตอรี่ไว้และไม่นำหรือประ簟ทางต่างๆ
- 4) อย่าโยนแบตเตอรี่ลงในกองไฟหรือน้ำ
- 5) แบตเตอรี่ (ก้อนแบตเตอรี่หรือรีโมทคอนโทรล) ที่ติดตั้งไว้ ไม่ควรถูกความร้อนสูงเกินไป เช่น แสงแดด ไฟ หรือสิ่งอื่นที่คล้ายคลึงกัน

คำอธิบายทั่วไป

ภาพรวมรีโมทคอนโทรล

1. ปุ่ม POWER

กดเพื่อเข้าสู่หน้าจอ สแกนบາຍต์ หรือ เปิดเครื่อง

2. ปุ่ม NUMBER

กดปุ่มเพื่อเลือกตัวอักษรใน Live TV

3. ปุ่ม EPG / GUIDE

กดเพื่อแสดงแผ่นรายการช่อง

4. ปุ่ม YouTube

กดเพื่อเข้าและخروج YouTube (ต้องต่ออินเทอร์เน็ต)

5. ปุ่ม SUBTITLE

กดเพื่อ เปิด/ปิด คำบรรยายเสียง

6. ปุ่ม TEXT

กดเพื่อเลือกหมวด เทเลทีกซ์

7. ปุ่ม HOME

กดเพื่อเข้าหน้าหลัก

8. ปุ่ม OK และปุ่ม บน ล่าง ซ้าย ขวา (

กดเพื่อ ยืนยัน การเลือกรายการในเมนู

กด ▲ / ▼ / ▶ / ▷ เพื่อเลื่อนคุณูปถั顿ๆ

9. ปุ่ม EXIT: กดเพื่อออกจากหน้าเมนูหรือแอปพลิเคชัน

10. ปุ่ม GOOGLE ASSISTANT

กดปุ่ม GOOGLE ASSISTANT เมื่อไฟ LED สีเขียวปรากฏเริ่มพากเพียรตามคำสั่งของ Google

11. ปุ่ม CHANNEL E+/-

กดเพื่อเปลี่ยนช่อง ไป/มา เพื่อเปลี่ยนรายการช่อง

12. ปุ่ม Color

ปุ่มนี้จะเกี่ยวข้องบางพังก์ชันโดยจะแสดงด้านล่างของเมนู

13. ปุ่ม Stop

กดเพื่อหยุดถ่ายมัลติมีเดีย

14. ปุ่ม Forward

เล่นรายการล่าวน้ำอย่างรวดเร็ว ในโหมดมัลติมีเดีย

15. ปุ่ม PAUSE

กดเพื่อ หยุด วีดีโอชั่วคราว

16. LED

ไฟ LED สีเขียวเพื่อแสดงว่าซีเนม่าของคุณกำลังใช้งานอยู่

ไฟ LED สีแดงจะสว่างเพื่อแสดงว่าซีเนม่าของคุณไม่ใช้งานอยู่

17. Microphone

ไมโครโฟนสำหรับใช้ Google Assistant

18. ปุ่ม Mute

กดเพื่อปิดเสียงหรือยกเลิกการปิดเสียง

19. ปุ่ม AD: เปิดหรือปิดพังก์ชัน เสียงบรรยายภาพ

20. ปุ่ม NETFLIX

เข้าสู่ตัวกับ Netflix เพื่อดูรายการทีวีและภาพยนตร์ออนไลน์ (จำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต)

21. ปุ่ม INPUT

กดเพื่อเลือกแหล่งสัญญาณอินพุตต่างๆ

22. ปุ่ม MENU

กดเพื่อศูนย์การตัวตัวเพื่อเข้าถึงช่อง ตัวเลือกทีวีและเมนูบันทึก


23. ปุ่ม Back

กดเพื่อกลับไปหน้าก่อนหน้านี้ของเมนู

24. ปุ่ม PRIME VIDEO

เข้าสู่ตัวกับ Prime Video เพื่อดูรายการทีวีออนไลน์และภาพยนตร์

(จำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต)



h.

25. ปุ่ม VOLUME +/-

กดเพื่อเพิ่มและลดระดับเสียง

26. ปุ่ม LAST / CHANNEL BLACK

กดเพื่อกลับไปที่ช่องล่าสุดที่เปิด

27. ปุ่ม PLAY

เล่นรายการในโหมดมัลติมีเดีย

28. ปุ่ม RECORD

กดเพื่อบันทึกรายการที่ถ่ายทอด

29. ปุ่ม REWIND


กดเพื่อย้อนกลับต่อ

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก

การเชื่อมต่อกล้องวีดีโอ

แจ็คที่แผงด้านหลังของทีวีช่วยให้เชื่อมต่อกล้องถ่ายวีดีโอเข้ากับทีวีของคุณได้อย่างง่ายดาย อนุญาตให้รับชม เทปจากกล้องถ่ายวีดีโอ โดยไม่ต้องใช้เครื่องรับสัญญาณ

กล้องถ่ายวีดีโอแต่ละตัวมีกำหนดค่าแบ่งจ้านที่แตกต่างกัน
เมื่อเชื่อมต่อกล้องถ่ายวีดีโอหรือวีดีโอที่บันทึกสีของขั้วต่อ กับสายให้ถูกต้อง



1. เชื่อมต่อสายวีดีโอระหว่างแจ็ค AV VIDEO เข้าบนทีวีและแจ็ค VIDEO OUT ของกล้องถ่ายวีดีโอ
2. เชื่อมต่อสายสัญญาณเสียงระหว่างแจ็ค AUDIO L และ AUDIO R บนทีวีและแจ็ค AUDIO OUT ของกล้องถ่ายวีดีโอ
3. เชื่อมต่อสายวีดีโอระหว่างแจ็ค AV VIDEO IN บนทีวีและแจ็ค VIDEO OUT ของวีดีโอ
4. เชื่อมต่อสายสัญญาณเสียงระหว่างแจ็คส่วนประกอบ AUDIO IN L และ R บนทีวีกับแจ็ค AUDIO OUT บนเครื่องเล่นวีดีโอ


หมายเหตุ

1. เมื่อได้กิตามที่คุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกเข้ากับทีวีของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ เปิด/ปิด เครื่องแล้ว
2. เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกให้จับคู่สีของขั้วการเชื่อมต่อ กับสายเดเบล

การเชื่อมต่อ กับ อุปกรณ์ภายนอก

การเชื่อมต่อระบบเสียงดิจิตอล (HDMI)

การเชื่อมต่อนี้สามารถทำได้ก็ต่อเมื่อ มีช่องต่อเอ้าท์พุต HDMI บนอุปกรณ์ภายนอก



HDMI คืออะไร?

HDMI หรืออินเทอร์เฟซมัลติเดิม เป็นความละเอียดสูง เป็นอินเทอร์เฟซรุ่นใหม่ที่ช่วยให้สามารถส่งสัญญาณเสียง และวิดีโอด้วยใช้สายเดียวโดยไม่ต้องบีบอัด วินเทอร์เฟซมัลติเดิมเป็นชื่อที่ถูกใช้อย่างแพร่หลาย มากขึ้น เนื่องจากอนุญาตให้มีช่องสัญญาณเสียงดิจิทัลหลายช่อง สัญญาณ (5.1 ช่องสัญญาณ)

ความแตกต่างระหว่าง HDMI และ DVI คืออุปกรณ์ HDMI มีขนาดเล็กกว่า มี HDCP (High Bandwidth Digital Copy Protection) ติดตั้งคุณสมบัติการเข้ารหัสและรองรับระบบเสียงดิจิตอล หลายช่องสัญญาณ

เครื่องเล่น DVD / STB แต่ละเครื่องมีการกำหนดค่าແຜງด้านหลังที่แตกต่างกัน

เชื่อมต่อสาย HDMI ระหว่างชั้วต่อ HDMI1, HDMI2, HDMI3, บันทีวีและชั้วต่อ HDMI
บนเครื่องเล่นดีวีดี / กล่องรับสัญญาณ

ขณะใช้ ARC ให้เชื่อมต่อ ARC กับ HDMI 1 ภายใต้ Live TV กดปุ่ม "MENU" เพื่อเลือก "Speaker", "External Audio System"


หมายเหตุ:

- เมื่อได้ก็ตามที่คุณเชื่อมต่อ อุปกรณ์ภายนอกเข้ากับทีวีของคุณตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้เปิด/ปิดเครื่องแล้ว
- เมื่อเชื่อมต่อ อุปกรณ์ภายนอกให้จับคู่สีของช่องการเชื่อมต่อ กับสายให้ถูกต้อง

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก

การเชื่อมต่อ PC

แจ็คที่แมงด้านหลังบนทีวีของคุณทำให้ง่ายต่อการเชื่อมต่อระบบเสียงดิจิตอลเข้ากับทีวี



ระบบเสียง 5.1 CH จะใช้งานได้เมื่อเชื่อมต่อทีวีกับอุปกรณ์ภายนอกที่รองรับ 5.1 CH

เชื่อมต่อสาย OPTICAL เครื่องเล่นและ OPTICAL บนทีวีเข้าด้วยกัน

เมื่อเชื่อมต่อระบบเสียงดิจิตอลเข้ากับช่อง OPTICAL แล้ว:

โดยตัวรายละเอียด (รหัสบล็อกเสียง) ของทีวีจะเปลี่ยนไปเป็นช่องที่บล็อกความบุกเบิกเสียง

สัญญาณที่รองรับ

Input	System	Resolution
AV	NTSC	480i
	PAL	576i


Input	Mode
RF	DVB-T/T2/C
	PAL/NTSC(Analog)

Input	Resolution	Vertical Frequency
HDMI	720p	50Hz/60Hz
	1080i	50Hz/60Hz
	1080p	50Hz/60Hz
	3840x2160	24Hz/25Hz/30Hz/60Hz


การใช้งานหน้าเมนู

ตั้งค่าเริ่มต้น

ครั้งแรกที่คุณเปิดทีวี ที่จะทำการตั้งค่าพื้นฐาน
กรุณาดำเนินการตามคำแนะนำ




กดปุ่ม ▲/▼ เพื่อเลือกภาษาของระบบและกด
OK เพื่อยืนยันภาษา




พึงระวังน้ำที่สำหรับบล็อกของรีโมทคอนโทรลหลังจากบล็อกค่าสำเร็จ
คุณสามารถใช้รีโมทคอนโทรล Bluetooth เพื่อควบคุมทีวีได้




กดปุ่ม ▲/▼ เพื่อเลือก Wi-Fi ที่จะเชื่อมต่อ
กดตกลงและป้อนรหัสผ่านเพื่อยืนยัน
การเชื่อมต่อสำเร็จ




โดยยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการของ Google
เงื่อนไขและเงื่อนไขทางกฎหมายที่เลือก "ยอมรับ"
เพื่อยอมรับเงื่อนไขนี้




คลิก “ยอมรับ” เพื่อยืนยันการเลือกของคุณการตั้งค่าบริการ
ของ Google



1. อุปกรณ์ของคุณใช้แพลตฟอร์ม Android TV และกดปุ่ม ▶ เพื่อเลือกคุณสมบัติการท่องเที่ยว
2. คุณสามารถรับแอปเพิ่มเติมจาก Google Play และกดปุ่ม ▶ เพื่อไปยังหน้าจอัดไป
3. ถ่ายโอนรูปภาพเพลสเน็ตหาดien ๆ ไปยังทีวีผ่าน Chromecast ในตัวกล่อง เพลง เสียงและการเรียกดู







กด ▲/▼ เพื่อเลือกภูมิภาคหรือประเทศของคุณ




ใช้เพื่อตั้งรหัสผ่านอุปกรณ์ของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าความปลอดภัย
และความเป็นส่วนตัว

การใช้งานหน้าเมนู




กด OK เพื่อรีเซ็ตการตั้งค่าให้เสร็จสิ้น



กด OK เพื่อยอมรับข้อจำกัดความรับผิดชอบ หลังจากตั้งค่าเสร็จแล้ว คุณสามารถดูที่รีวิวได้

HOME SCREEN

กดปุ่ม HOME เพื่อไปยังหน้า HOME



① เปิด Google Assistant หรือเริ่มค้นหาด้วยเสียง

② ในบรรดาแอปพลิเคชันที่ติดตั้งบนทีวีนั้น ไอคอนสำหรับ แอปพลิเคชันโปรดจะแสดงอยู่ในนี้

(ผู้ใช้สามารถเพิ่ม/ลบ/เปลี่ยนแอปพลิเคชันที่ชื่นชอบได้)

③ **Apps:** คลิกเพื่อขึ้นไปยังหน้าจอแอพที่แสดงแอปพลิเคชัน ที่ติดตั้งทั้งหมด

④ **Notification:** แสดงการแจ้งเตือน

⑤ **Inputs:** ไอคอนเพื่อเลือกแหล่งรับัญญาเสื้า


⑥ **Network&Internet:** ไอคอนเพื่อตั้งค่าเครือข่าย เช่น wifi

⑦ **Settings:** สามารถกำหนดการตั้งค่าต่างๆ ได้ที่นี่สำหรับ รายละเอียดเกี่ยวกับการตั้งค่า โปรดดูคู่มือรายละเอียดไป


การใช้งานหน้าเมนู

แหล่งสัญญาณเข้า

1. ในหน้า HOME ให้กดเพื่อเลือกไอคอน "input"
กด OK เพื่อปิดรายการแหล่งสัญญาณเข้า จากนั้นกดซ้ำเพื่อเลือก
และกด OKเพื่อเปลี่ยน




2. รายการสีดทางทีวี ให้กดปุ่ม INPUT เพื่อแสดงรายการ
แหล่งสัญญาณเข้า คุณสามารถเลือกแหล่งสัญญาณที่ไม่ต้องการได้



การไปปังเมนูการตั้งค่า


1. เมื่อจ้องในกราฟิก ขึ้นแรกในหน้ารายการทีวี
ให้กดปุ่มเมนูเพื่อแสดงหน้าเมนูอยู่
กด ▲/▼/◀/▶ เพื่อเลือกเมนูการตั้งค่าและกด OK
เพื่อยืนยัน

2. หากอยู่ในหน้า HOME
กดปุ่ม ▶ เพื่อเลือกไอคอนการตั้งค่ากด OK เพื่อยืนยัน



2. กดปุ่ม ▲/▼ เพื่อเลือกการตั้งค่า


3. กด OK เพื่อเข้าสู่การตั้งค่า



กด BACK เพื่อกลับไปปังเมนูก่อนหน้าหากเมนูหลักปรากฏขึ้น
การกด BACK จะปิดเมนูบนหน้าจอ


เครื่องข่าย

1. กดปุ่ม ▲/▼ เพื่อเลือกสิ่งที่คุณต้องการตั้งค่า
2. กดปุ่ม OK เพื่อปรับ
3. หลังจากปรับค่าเสร็จแล้ว ให้กดปุ่ม OKเพื่อบันทึกและกลับไปปัง
เมนูก่อนหน้า




การใช้งานหน้าเมนู

ตั้งค่าซ่อร์ง




ท่อง:

แสดงเมนูย่อยการสแกนตามรุ่นการติดตั้งซึ่งสัญญาณต่างๆ




สามารถ:

เลือกซึ่งสัญญาณเส้าอากาศแบบแหล่ง INPUT ที่สามารถรับสัญญาณออกอากาศแบบอนาล็อกและดิจิตอล (DVB-T/DVB-T2)




ถ่ายเดี่ยว:

เลือกซึ่งเคเบิลบนINPUT ที่สามารถรับสัญญาณออกอากาศแบบแอนะล็อกและ QAM




บัญชี&ลงชื่อเข้าใช้



กดปุ่ม ▲ / ▼ เพื่อเลือก ลงชื่อเข้าใช้ หรือ ข้าม

APPS




ในเมนูคุณสามารถตั้งค่าการอนุญาตแอพ

และอ่านรายละเอียด

1. กดปุ่ม ▲/▼ เพื่อเลือกสิ่งที่คุณต้องการตั้งค่า
2. กดปุ่ม OK เพื่อปรับ
3. หลังจากปรับแต่งเสร็จแล้วให้กด BACK เพื่อกลับไปยังเมนูก่อนหน้านี้

การใช้งานหน้าเมนู

วัน&เวลา



วัน&เวลาอัตโนมัติ

- กดปุ่ม ▲/▼ เพื่อเลือกตัวเลือกจากนั้นกดปุ่ม OK เพื่อเข้าสู่เมนูย่อย(ไม่บังคับ: ใช้เวลาที่เครื่องขึ้นให้ไว, ปิด)

หมายเหตุ:

- การปั๊บการตั้งค่าันที่&เวลาด้วยตนเองจะเปลี่ยนวันที่&เวลาอัตโนมัติเป็นด้วยอัตโนมัติ


ตั้งวันที่: กดปุ่ม ▲/▼ เพื่อเลือกตัวเลือกจากนั้นกดปุ่ม OK เพื่อเข้าสู่เมนูย่อย

ตั้งเวลา: กดปุ่ม ▲/▼ เพื่อเลือกตัวเลือกจากนั้นกดปุ่ม OK เพื่อเข้าสู่เมนูย่อย

ตั้งค่าเขตเวลา: กดปุ่ม ▲/▼ เพื่อเลือกตัวเลือกจากนั้นกดปุ่ม OK เพื่อเข้าสู่เมนูย่อย

ใช้รูปแบบ 24 ชั่วโมง: กดปุ่ม▲/▼ เพื่อเลือกตัวเลือกจากนั้นกดปุ่ม OK เพื่อเลือกเปิด/ปิด

เวลา



ประเภทตัวตั้งเวลาเปิดเครื่อง: กดปุ่ม ▲/▼ เพื่อเลือกตัวเลือกจากนั้นกดปุ่ม OK เพื่อเลือก ON/OFF/ONCE

เวลาเปิดเครื่องอัตโนมัติ : กดปุ่ม ▲/▼ เพื่อเลือกตัวเลือกจากนั้นกดปุ่ม OK เพื่อเข้าสู่เมนูย่อย

ประเภทตัวตั้งเวลาปิดเครื่อง: กดปุ่ม ▲/▼ เพื่อเลือกตัวเลือกจากนั้นกดปุ่ม OK เพื่อเลือก ON/OFF/ONCE

เวลาปิดเครื่องอัตโนมัติ: กดปุ่ม ▲/▼ เพื่อเลือกตัวเลือกจากนั้นกดปุ่ม OK เพื่อเข้าสู่เมนูย่อย

คีย์บอร์ด

Keyboard

Current keyboard

Gboard

Gboard Settings

Manage keyboards

แป้นพิมพ์ปัจจุบัน: กดปุ่ม ▲/▼ เพื่อเลือกตัวเลือกจากนั้นกดปุ่ม OK เพื่อเข้าสู่เมนูย่อย
การตั้งค่า Gboard: กดปุ่ม ▲/▼ เพื่อเลือกตัวเลือกจากนั้นกดปุ่ม OK

จัดการแป้นพิมพ์: กดปุ่ม ▲/▼ เพื่อเลือกจากนั้นกดปุ่ม OK เพื่อเข้าสู่เมนูย่อย

อินพุต

Inputs

Standby Inputs

HDMI 4

HDMI 4

HDMI 3

HDMI 3

HDMI 2

HDMI 2

HDMI 1

HDMI 1

Not Connected Input

Composite


Composite

Consumer Electronic Control (CEC)

อินพุต: กดปุ่ม ▲/▼ เพื่อเลือกตัวเลือกจากนั้นกดปุ่ม OK เพื่อเข้าสู่เมนูย่อย

การใช้งานหน้าเมนู

หลังจากเชื่อมต่ออุปกรณ์ HDMI และ ให้คัลลิโกคอนอินพุต ที่หน้าจอหลัก คุณจะเห็นชื่ออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อสลับไปที่อินพุต HDMI ที่เชื่อมต่อ กดปุ่ม MENU บนรีโมทคอนโทรล เลือก Settings->Device Preferences-> Inputs เพื่อเข้าถึง parameter เมื่อต้องการซึ่ง CEC



Consumer Electronic Control (CEC) พังก์ชันนี้ช่วยให้สามารถควบคุมอุปกรณ์ HDMI ผ่านทีวีได้

การควบคุม HDMI

กดปุ่ม ▲/▼ เพื่อเลือกตัวเลือก จากนั้นกดปุ่ม OK เพื่อเลือก เปิด/ปิดตัวเลือกภาพ

อุปกรณ์ปิดตัวโนมัติ

เมื่อเปิดใช้งานตัวเลือกนี้ จะปิดแหล่งสัญญาณ HDMI เมื่อทีวีปิด กด ▲/▼ เพื่อเลือกตัวเลือก จากนั้นกดปุ่ม OK เพื่อเลือก

เปิด/ปิด ทีวีอัตโนมัติ เมื่อเปิดใช้งานตัวเลือกนี้ อุปกรณ์ HDMI ที่ต่ออยู่กับทีวีจะปิดขึ้นโดยอัตโนมัติพร้อมกับทีวีกดปุ่ม ▲/▼ เพื่อเลือกตัวเลือก จากนั้นกดปุ่ม OK เพื่อเลือก เปิด/ปิด

รายงานอุปกรณ์ CEC

รายงานอุปกรณ์ HDMI ที่เปิดหรือปิดฟังก์ชัน CEC

กดปุ่ม ▲/▼ เพื่อเลือกตัวเลือก จากนั้นกดปุ่ม OK เพื่อเข้าสู่เมนูย่อย

พลังงาน

Power

- Sleep Timer
Off
- Picture off
- Switch Off Timer
Off
- No Signal Auto Power Off
15 Minutes
- Auto Sleep
4 hours

ตั้งเวลาปิดเครื่อง: กดปุ่ม ▲/▼ เพื่อเลือกตัวเลือกจากนั้นกดปุ่ม OK เพื่อเข้าสู่เมนูย่อย (ตัวเลือก: ปิด, 10นาที 20 นาที 30 นาที 40 นาที 50 นาที 60 นาที 90 นาที 120 นาที)

ปิดภาพ: กดปุ่ม ▲/▼ เพื่อเลือกตัวเลือกจากนั้นกดปุ่ม OK เพื่อปิดทีวีเมื่อสัญญาณ

ปิดตัวจับเวลา: กดปุ่ม ▲/▼ เพื่อเลือกตัวเลือกจากนั้นกดปุ่ม OK เพื่อเข้าสู่เมนูย่อย (ตัวเลือก: ปิด, 30 นาที, 60 นาที, 90 นาที, 120 นาที, 150 นาที 180 นาที 210 นาที 240 นาที)

ปิดเครื่องอัตโนมัติ กดปุ่ม ▲/▼ เพื่อเลือกตัวเลือกจากนั้นกดปุ่ม OK เพื่อเข้าสู่เมนูย่อย (ตัวเลือก: ปิด 5 นาที 10 นาที 15 นาที 30 นาที 60 นาที)

Auto Sleep: การทำงาน ฟังก์ชันสแตนด์บyme อัตโนมัติที่เกิดจาก การไม่ใช้งาน ตั้งค่าภาพ

Picture

- Picture Mode
Energy Saving
- Dolby Vision Notification
- Backlight
70
- Brightness
50
- Contrast
50
- Saturation
50
- HUE
0
- Sharpness
12
- Gamma
Mode
- Color Temperature
- Advanced Video
- Color Tuner
- 11 Point White Balance Correction
- Reset to Default

โหมดภาพ: กดปุ่ม ▲/▼ เพื่อเลือกตัวเลือกจากนั้นกดปุ่ม OK เพื่อเข้าสู่เมนูย่อย (ตัวเลือก: ผู้ใช้, มาตรฐาน, สี กีฬา ภาพนิทรรศ์, เกม ประ祐คดล้างจาน)

เบ้าไฟท์ / ความสว่าง / คอนทราสต์ / ความอิ่มตัวของสี / HUE ความคมชัด กดปุ่ม ▲/▼ เพื่อเลือกตัวเลือกกดปุ่ม ◀เพื่อลด parameter เมื่อต้อง กดปุ่ม ▶ เพื่อเพิ่ม parameter เมื่อต้อง

แกรมมา กดปุ่ม ▲/▼ เพื่อเลือกตัวเลือกแล้วกดปุ่ม OK เพื่อเข้าสู่ เมนูย่อย (ไม่บล็อก: มืด กลาง สว่าง)


อนุภูมิสี: กดปุ่ม ▲/▼ เพื่อเลือกตัวเลือกจากนั้นกดปุ่ม OK เพื่อเข้าสู่เมนูย่อย

วิดีโอขั้นสูง: กดปุ่ม ▲/▼ เพื่อเลือกตัวเลือกจากนั้นกดปุ่ม OK เพื่อเข้าสู่เมนูย่อย

การใช้งานหน้าเมนู

รีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้น: รีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดกลับเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

ตั้งค่าเสียง



เลี่ยงของระบบ: กดปุ่ม OK เพื่อเลือกเปิด/ปิด

รูปแบบเสียง: กดปุ่ม ▲/▼ เพื่อเลือกวันเสือกจากนั้นกดปุ่ม OK เพื่อเข้าสู่เมนูอื่น(ตัวเลือก: ผู้ใช้, มาตรฐาน, สดใส, กีฬา, ภาพยนตร์, ดนตรี, ฯลฯ)

สมดุล: กดปุ่ม ▲/▼ เพื่อเลือกตัวเลือกดปุ่ม ◀ เพื่อลดพารามิเตอร์ กดปุ่ม ▶ เพื่อเพิ่มพารามิเตอร์

เสียงเชอร์ร์วาร์ต: กดปุ่ม ▲/▼ เพื่อเลือกจากนั้นกดปุ่ม OK เพื่อเลือกเปิด/ปิด

รายละเอียดอีคิวอ่โลเชอร์: กดปุ่ม ▲/▼ เพื่อเลือกจากนั้นกดปุ่ม OK เพื่อเข้าสู่เมนูอื่น

ติดต่ออาทพุท: กดปุ่ม ▲/▼ เพื่อเลือกวันเสือกจากนั้นกดปุ่ม OK เพื่อเข้าสู่เมนูอื่น (ตัวเลือก: Auto,Bypass, PCM, Dolby Digital Plus, Dolby Digital)


SPDIF Delay: กดปุ่ม ▲/▼ เพื่อเลือกตัวเลือกดปุ่ม ◀ เพื่อลดค่า พารามิเตอร์ กดปุ่ม ▶ เพื่อเพิ่มค่าพารามิเตอร์

ควบคุมระดับเสียงอัโนมัติ: กดปุ่ม ▲/▼ เพื่อเลือกตัวเลือก จากนั้นกดปุ่ม OK เพื่อเลือก ON/OFF

โหมดดาวน์มิกซ์: กดปุ่ม ▲/▼ เพื่อเลือกตัวเลือก จากนั้นกดปุ่ม OK เพื่อเข้าสู่เมนูอื่น(ตัวเลือก: สเตอริโอ, เข็อร์ร่าด)

รีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้น: รีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดกลับเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน


การจัดเก็บข้อมูล



ที่เก็บข้อมูลที่ใช้ร่วมกันภายใต้: กดปุ่ม ▲/▼ เพื่อเลือกตัวเลือกจากนั้นกดปุ่ม OK เพื่อเข้าสู่เมนูอื่น

ที่เก็บข้อมูลแบบถอดได้: กดปุ่ม ▲/▼ เพื่อเลือกตัวเลือกจากนั้นกดปุ่ม OK เพื่อเข้าสู่เมนูอื่น
(หมายเหตุ: แสดงอุปกรณ์ภายนอกถ้ามีอยู่)

หน้าจอ



ในเมนูนี้ คุณสามารถตั้งค่าของ แอพ ในอนุญาตโดยเพิ่มหรือลบ 1. กดปุ่ม เพื่อเลือกสิ่งที่คุณต้องการตั้งค่า

2. กดปุ่ม OK เพื่อปรับ

3. หลังจากเสร็จสิ้นการปรับค่าแล้ว ให้กดปุ่ม BACK เพื่อกลับไปยังเมนูหน้า

โหมดร้านค้า


Retail Mode

Retail Mode
Off

โหมดร้านค้า: กดปุ่ม ▲/▼ เพื่อเลือกตัวเลือกจากนั้นกดปุ่ม OK เพื่อเลือก ON/OFF

การใช้งานหน้าเมนู


การตั้งค่า GOOGLE ASSISTANT



ในเมนูนี้ คุณสามารถตั้งค่าแบบที่คันหาได้ ตัวกรองการค้นหาที่
ปลอดภัย บล็อกคำที่ไม่เหมาะสม ในอนุญาตโวเชอร์ส

- กดปุ่ม ▲/▼ เพื่อเลือกสิ่งที่คุณต้องการตั้งค่า
- กดปุ่ม OK เพื่อปรับ
- หลังจากปรับค่าเสร็จแล้ว ให้กดปุ่ม BACK เพื่อกลับไปยัง
เมนูก่อนหน้า


CHROMECAST BUILT-IN



การตั้งค่า Chromecast

- กดปุ่ม ▲/▼ เพื่อเลือกสิ่งที่คุณต้องการตั้งค่า
- กดปุ่ม OK เพื่อปรับ
- หลังจากปรับค่าเสร็จแล้ว ให้กดปุ่ม BACK เพื่อกลับไปยัง
เมนูก่อนหน้า


SCREEN SAVER



โปรแกรมรักษาหน้าจอ: กดปุ่ม ▲/▼ เพื่อเลือกตัวเลือกจากนั้น
กดปุ่ม OK เพื่อเข้าสู่เมนูย่อย (ทางเลือก: เปิดหน้าจอ, ฉากหลัง, สี)
เพื่อได้รับการเริ่ม: กดปุ่ม ▲/▼ เพื่อเลือกตัวเลือกจากนั้นกดปุ่ม OK
เพื่อเข้าสู่เมนูย่อย (ทางเลือก: 5 นาที 15 นาที 30 นาที 1 ชั่วโมง
2 ชั่วโมง)


เริ่มโดย: กดปุ่ม ▲/▼ เพื่อเลือกตัวเลือกจากนั้นกดปุ่ม OK เพื่อ
เข้าสู่โปรแกรมรักษาหน้าจอ

ตำแหน่งที่ตั้ง




สถานะตำแหน่ง: กดปุ่ม ▲/▼ เพื่อเลือกตัวเลือกจากนั้นกดปุ่ม
OK เพื่อเข้าสู่เมนูย่อย (ไม่บังคับ: ใช้ Wi-Fi เพื่อประมาณตำแหน่ง,
ปิด)

การใช้งาน & วินิจฉัย



การใช้งานและการวินิจฉัย: กดปุ่ม ▲/▼ เพื่อเลือกจากนั้น
กดปุ่ม OK เพื่อเลือก เปิด/ปิด

ระบบความสามารถในการเข้าถึง



การใช้งานหน้าเมนู

คำอธิบายเสียง: กดปุ่ม▲/▼ เพื่อเลือกตัวเลือกจากนั้น กดปุ่ม OK เพื่อเลือกเปิด/ปิด

ผู้พิการทางสายตา: กดปุ่ม▲/▼ เพื่อเลือกจากนั้น กดปุ่ม OK เพื่อเข้าสู่เมนูย่อย(ต้องการ: เปิดคำอธิบายเสียง)

คำบรรยาย: กดปุ่ม▲/▼ เพื่อเลือกตัวเลือกจากนั้น กดปุ่ม OK เพื่อเข้าสู่เมนูย่อย


ข้อความความคิดเห็น: กดปุ่ม▲/▼เพื่อเลือกจากนั้น กดปุ่ม OK เพื่อเลือก เปิด/ปิด

ข้อความเป็นคำพูด: กดปุ่ม▲/▼ เพื่อเลือกตัวเลือกจากนั้น กดปุ่ม OK เพื่อเข้าสู่เมนูย่อย

ทางสัมภาระ: กดปุ่ม▲/▼เพื่อเลือกตัวเลือกจากนั้น กดปุ่ม OK เพื่อเข้าสู่เมนูย่อย


TalkBack: กดเพื่อ▲/▼เลือกตัวเลือกจากนั้นกดปุ่มOK เพื่อเข้าสู่เมนูย่อย

รีสตาร์ท



กดปุ่ม OK เพื่อเข้าสู่เมนูย่อคลิก “รีสตาร์ท” เพื่อรีสตาร์ททีวี

รีโมทและอุปกรณ์เสริม



ในเมนูนี้ คุณสามารถจับคู่อุปกรณ์บลูทูธได้

1. กดปุ่ม “MENU” และปุ่ม LEFT ที่ด้านล่างของรีโมท คอนโทรลเป็นเวลา 5 วินาที


2. เมื่อไฟ LED เรืองจะพริบ ให้ปั๊บปุ่มรีโมทคอนโทรล จะส่องสัญญาณการจับคู่ไปที่ทีวีและแสดงข้อมูลของรีโมท ที่ด้านขวาของหน้าจอ

3. กดปุ่ม OK เพื่อแสดงการจับคู่ ถ้าการจับคู่จะปรากฏขึ้น การต่ออมต์คือประสบความสำเร็จ


4. กดปุ่ม OK เพื่อทำการเชื่อมต่ออัตโนมัติ หรือหากต้องการต่ออัตโนมัติ กดปุ่ม LEFT ที่ด้านล่างของรีโมท คอนโทรลเป็นเวลา 5 วินาทีเพื่อทำขั้นตอนก่อนหน้านี้

5. กดปุ่ม BACK กลับไปยังเมนูก่อนหน้า

การเปลี่ยnmัตติมีเดีย



ในอินเทอร์เฟซหน้าแรก เลือกแอป MMP เพื่อแสดงวิดีโอ ภาพถ่าย เสียง ข้อความ หลังจากใส่แฟลชไดรฟ์ USB คุณสามารถดูไฟล์ที่ เก็บไว้ข้างในแฟลชไดรฟ์ USB



หมายเหตุ: เมนูอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเวลาที่คุณซื้อทีวี

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

หากผลิตภัณฑ์มีความผิดปกติ ให้ตรวจสอบวิธีแก้ไขเบื้องต้นของแต่ละอาการที่แสดงด้านล่างดังต่อไปนี้
โปรดติดต่อศูนย์บริการหากผลิตภัณฑ์ยังไม่สามารถผิดปกติอยู่ สำหรับรายละเอียดการติดต่อให้ดูด้านหลังปก

อาการ	วิธีการแก้ไข
ทีวีเปิดไม่ติด	โปรดตรวจสอบสายไฟที่เสียบและ拔掉插頭 ถอดสายไฟออกแล้วเสียบใหม่หลังจาก 60 วินาทีแล้วทำการเปิดอีกครั้ง
ไม่มีสัญญาณภาพ	โปรดตรวจสอบการเชื่อมต่อเสาอากาศ สถานีอาจประสบปัญหาโปรดปรับไปที่สถานีอื่น โปรดปรับการตั้งค่าความคมชัดและความสว่าง
มีสัญญาณภาพ แต่ไม่มีสัญญาณเสียงออก	กรุณาระบุเพิ่มระดับเสียง โปรดตรวจสอบว่าที่รีโมทคอนโทรลปิดเสียงกดปุ่ม MIUTE บนรีโมท โปรดตรวจสอบการตั้งค่าเสียง หากการใช้อุปกรณ์ภายนอกตรวจสอบว่าไม่ได้ตั้งค่าระดับเสียงไว้ต่ำเกินไป หรือปิดอยู่หากใช้อุปกรณ์ AV หรืออุปกรณ์ทีวีโปรดตรวจสอบว่าไม่มีสายเคเบิล เชื่อมต่ออย่างถูกต้องและเสียบข้ามแน่นหนึ่งหรือไม่
สัญญาณเสียงดี แต่สีผิดปกติ หรือไม่มีสัญญาณภาพ	โปรดตรวจสอบการเชื่อมต่อเสาอากาศและสภาพเสาอากาศหากใช้อินพット Component โปรดตรวจสอบสายเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ไม่ถูกต้อง หรือข้อต่อไม่แน่น ทำให้เกิดปัญหาสีขาดหายใจให้หน้าจอไม่มีสัญญาณ
ไม่มีการตอบสนอง รีโมทคอนโทรล	แบบเตอร์เรื่องรีโมทคอนโทรลอาจหมดหากเปลี่ยนรุ่นเปลี่ยนแบบเตอร์เรื่องรีโมทคอนโทรล ระยะห่างระหว่าง LED TV และรีโมทคอนโทรลควรอยู่ภายใน 8 เมตร ไม่มีสิ่งกีดขวางระหว่างรีโมทกับตัวรับสัญญาณ
มีจุดเกิดขึ้นบนหน้าจอ	แม่จานหน้าจอ LED จะผลิตด้วยเทคโนโลยีที่มีความแม่นยำสูงและ พิเศษมีประสิทธิภาพ 99.99% ขึ้นไปจุดสีดำหรือจุดสว่างอาจปรากฏขึ้น (สีแดงเงินหรือสีเทา) ตลอดเวลาซึ่งเป็นคุณสมบัติของหน้าจอ LED และไม่มีความผิดปกติ
ภาพไม่ชัด	วางแผนที่ให้ตั้งจากแหล่งไฟฟ้าที่สามารถสร้างคลื่นรบกวน เช่น รถยนต์ เครื่องจอดแห้ง อุปกรณ์สำหรับเชื่อม และอุปกรณ์เรซิมทั้งหมด การรบกวนทางไฟฟ้าในบรรยากาศ เช่น พื้นผิวน้ำที่หรือทางไอล พ้ายางที่ให้ภาพแตกได้มีติดตั้งอุปกรณ์เสริมให้วันขึ้นว่างระหว่าง อุปกรณ์เสริมและทีวีตรวจสอบสภาพและ การเชื่อมต่อ วางแผนที่ให้ห่างจากสายไฟหรือสายอินทุต / เอาร์พต
หลังจากจุนอัตโนมัติ มีเฉพาะบางช่องเท่านั้นที่ รับชมได้	ตรวจสอบว่าพื้นที่ของคุณครอบคลุมกับแหล่งสัญญาณ DTV ลองจุนใหม่หรืออุปกรณ์ที่หายไปด้วยตนเอง ตรวจสอบว่าคุณใช้ประเภทเสาอากาศที่ถูกต้อง - กรุณา ดูหน้า 14 “การเชื่อมต่อสายอากาศ”

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ไม่สามารถเลือกช่องได้	ตรวจสอบว่าช่องถูกบล็อกหรือไม่
USB ไม่เล่น	โปรดตรวจสอบการเชื่อมต่อ USB และแหล่งจ่ายไฟเชื่อมต่ออยู่หรือดิสก์ USB ไม่ได้รับการฟอร์แมต โปรดตรวจสอบว่าดิสก์ USB รองรับรูปแบบข้อมูลมั่นคงมีเดีย
สัญญาณภาพไม่ชัด	การบีบอัดเนื้อหาวิดีโออาจทำให้เกิดความผิดเพี้ยนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับภาพที่เคลื่อนไหวเร็ว เช่นภาพยนตรกรรมภาพและแอคชัน
เสียงรบกวนจากลำโพง	สอบถามว่าสายวิธีอัมมีได้เชื่อมต่อ กับอินพุตเสียง ระดับสัญญาณค่าอาจทำให้เสียงผิดเพี้ยน
ทวีปีดอตในเม็ด	ตรวจสอบว่า On Timer ถูกตั้งไว้ที่ On ในเมนูตั้งค่าหรือไม่
ภาพไม่แสดงแบบเต็มหน้าจอ	แผงสีดำเนินแต่ละด้านจะแสดงบนช่อง HD เมื่อแสดงเนื้อหา SD (4: 3) แผงสีดำเนินบนและด้านล่างจะแสดงบนภาพยนตร์ที่มีอัตราส่วนภาพ แตกต่างจากที่วิชองคุณ ให้ปรับตัวเลือกขนาดภาพบนอุปกรณ์ภายนอก หรือทวีปีให้เต็มหน้าจอ

