

กาต้มน้ำไฟฟ้า

รุ่น : AN-KET1722

คู่มือการใช้งาน



หมายเหตุ เนื่องจากรายละเอียดของอุปกรณ์มีการพัฒนาและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องอาจมีรูปภาพที่แตกต่างไปจากเดิม

1. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

กาต้มน้ำนี้ใช้สำหรับต้มน้ำให้เดือดไม่สามารถให้ความร้อนแก่ของเหลวหรืออาหารอื่นๆได้ การปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือนี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการติดตั้งและใช้งานอย่างปลอดภัย เครื่องใช้ไฟฟ้านี้เหมาะสำหรับใช้ในครัวเรือนส่วนบุคคลเท่านั้น อีกทั้งไม่ควรใช้กลางแจ้งและรายละเอียดอื่น ๆ ที่ไม่รับอนุญาต

2. ข้อมูลทางเทคนิค

Rated voltage	220 - 240 V~
Rated frequency	50/60 Hz
Rated power input	2200 W
Capacity	1.7 L

3. ขอแนะนำด้านความปลอดภัย

1. เมื่อใช้การต้มน้ำควรปฏิบัติตามข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน
2. ควรอ่านคำแนะนำอย่างรอบคอบก่อนการใช้งาน
3. เครื่องใช้ไฟฟ้านี้มีไว้สำหรับใช้งานในครัวเรือนหรือใช้งานในลักษณะคล้ายกันเท่านั้น เช่น
 - ห้องครัวในร้านอาหาร, ร้านค้าและสำนักงาน
 - ในฟาร์ม
 - โดยลูกค้าในโรงแรมหรือบุคคลที่อยู่อาศัยที่ได้รับอนุญาต
 - ในห้องพักและในการรับประทานอาหารเซาหรือในสภาพอื่นๆที่คล้ายคลึงกัน
4. เด็กอายุ 8 ปี ขึ้นไปสามารถใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ได้ หากได้รับการดูแลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้เครื่องอย่างปลอดภัยและเข้าใจถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ผู้ใช้งานไม่ควรให้เด็กทำความสะอาดและการบำรุงรักษาอุปกรณ์ นอกจากนี้จะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด

5. อุปกรณ์นี้สามารถใช้ได้กับบุคคลที่มีความสามารถทางประสาทสัมผัสลดลงทั้งร่างกาย หรือจิตใจ หรือการขาดประสบการณ์และความรู้ ถ้าพวกเขาได้รับการดูแลหรือความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ ในวิธีที่ปลอดภัยและเข้าใจอันตรายที่เกี่ยวข้อง
6. ก่อนเชื่อมต่อกาทมน้ำควรตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้าที่ระบุในตัวเครื่อง (ด้านล่างฐานของกาทมน้ำ) ให้สอดคล้องกับแรงดันไฟในบ้านถ้าไม่เป็นตามที่ระบุให้ติดต่อตัวแทนจำหน่ายและห้ามใช้ กาทมน้ำ
7. ปิดสวิตช์และถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบก่อนทำความสะอาด หรือเมื่อไม่ใช้งาน
8. ถ้ากาทมน้ำมีน้ำเต็มจนเกินไป น้ำอาจจะล้นออกมาจากกาทมน้ำได้
9. ห้ามใช้หรือวางชิ้นส่วนใดๆ ของเครื่องนี้ไว้ใกล้กับพื้นผิวที่ร้อน เช่น เตาแก๊สไฟฟ้าเตาอบ
10. อย่าปล่อยให้สายแขวนเหนือขอบโต๊ะหรือเคาน์เตอร์ อย่าให้สายไฟสัมผัสกับแหล่งความร้อน
11. ห้ามดึงสายไฟเพราะอาจทำให้สายไฟเสียหายและอาจทำให้เกิดไฟฟ้าดูดได้
12. หากสายไฟชำรุดเสียหายต้องเปลี่ยนกับผู้ให้บริการหลังการขายหรือบุคคลที่ผ่านการรับรองเพื่อ หลีกเลี่ยงอันตราย
13. หลีกเลี่ยงการสัมผัสกาทมน้ำโดยตรงขณะใช้งาน
14. ควรหาแผ่นรองกาทมน้ำหากใช้กับเฟอร์นิเจอร์ไม้ เพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นกับพื้นผิว
15. เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกน้ำร้อนลวก ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าฝาปิดอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง ก่อนการ ใช้งาน
16. เมื่อน้ำเดือดควรเปิดฝาย่างระมัดระวัง
17. ควรใช้ความระมัดระวังขณะย้ายกาทมน้ำที่มีน้ำเดือดโดยใช้ด้ามจับเท่านั้นและห้ามยกกาทมน้ำใน ขณะที่ฝากาทมน้ำเปิดอยู่ควรยกกาทมน้ำขณะที่น้ำเย็นตัวลงหรือไม่มีน้ำในการกาทมน้ำเท่านั้น
18. เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า ห้ามแช่ กาทมน้ำไฟฟ้า หรือชุดสายไฟในของเหลว
19. กาทมน้ำให้ใช้กับขาตั้งที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการเกิดไฟไหม้และห้ามใช้ในที่มีสารที่ก่อให้เกิดการ ลุกไหม้ได้ง่าย
20. ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับการใช้งานอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเล่มนี้

21. เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีไว้สำหรับใช้ในครัวเรือนเท่านั้น บันทึกคำแนะนำเหล่านี้เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเพิ่มเติม
22. ไม่ควรละลายขณะที่กำลังต้มน้ำยังทำงาน
23. ปิดเครื่องและถอดสายไฟเมื่อไม่ใช้งานก่อนทำความสะอาดหรือบำรุงรักษาอื่นๆ
24. อย่าสัมผัสส่วนที่ร้อนของเครื่อง เด็กไม่ควรเล่นกับเครื่อง
25. ใอน้ำจะทำให้เกิดการเผาไหม้ ระวังประกายไฟเมื่อเปิดฝาทันทีขณะที่น้ำยังร้อนอยู่
26. หลีกเลี่ยงการต่อสายไฟโดยตรงเพราะจะทำให้เกิดไฟไหม้ได้เนื่องจากความร้อนสูงเกินไป
27. หากต้องใช้งาน โดยผ่านปลั๊กพ่วงควรตรวจสอบกำลังไฟฟ้าของปลั๊กพ่วงว่าเพียงพอกับการใช้งานตามคำแนะนำหรือไม่

4. ก่อนการใช้งาน

ก่อนการใช้งานครั้งแรกให้เติมน้ำสะอาดลงไปในการต้มน้ำตามความจุสูงสุดจากนั้น ทิ้งน้ำไว้และทำขั้นตอนถัดไป

5. ขั้นตอนการใช้งาน

1. กาทมน้ำควรถอดปลั๊กเสียบก่อนการเติมน้ำ
2. เติมน้ำโดยสังเกตระดับน้ำทางด้านข้างของกาต้มน้ำ และไม่ควรถมน้ำเกินขนาดความจุเพราะอาจทำให้น้ำล้นออกจากการต้มน้ำ อีกทั้งคุณสามารถเติมน้ำ โดยการเปิดฝาด้านบนของกาต้มน้ำและปิดฝาล้างเติมน้ำเสร็จ
3. ไม่ควรถมน้ำน้อยกว่า 0.5 ลิตร เพื่อป้องกันไม่ให้กาต้มน้ำแห้งขณะทำงาน
4. ไม่ควรถมน้ำมากกว่า 1.7 ลิตร (ความจุสูงสุด)
5. หากกาต้มน้ำเปิดอยู่ เมื่อน้ำไม่เพียงพอระบบป้องกันความปลอดภัยอัตโนมัติสำหรับการติดตั้งเพื่อป้องกันความร้อนสูงเกินไปจะทำงาน ตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่าน้ำในกาต้มน้ำเพียงพอหรือไม่ หากต้องการตัดระบบความปลอดภัยอัตโนมัติให้ปิดสวิทช์กาต้มน้ำจากนั้นถอดปลั๊กไฟ

และปล่อยให้กัทมน้ำเย็นลงประมาณ 5 ถึง 10 นาที เติมน้ำอีกครั้งและเปิดเครื่องกัทมน้ำจะกลับมาทำงานตามปกติ

6. วางฐานกัทมน้ำบนพื้นผิวเรียบและแห้งจากนั้นวางกัทมน้ำบนฐานจ่ายไฟ
7. เสียบสายไฟเข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้าและเปิดโดยกดปุ่ม เปิด / ปิด ของกัทมน้ำไว้ที่ตำแหน่ง "เปิด"
8. เมื่อน้ำเดือดกัทมน้ำสวิทช์จะดับลงโดยอัตโนมัติ หลังจากปล่อยให้กัทมน้ำเย็นลงประมาณ 15-20 วินาที จะสามารถนำกลับไปต้มได้โดยการกดสวิทช์กลับไปตำแหน่ง "เปิด" ในระหว่างช่วงเวลาที่เย็นลงอย่าให้สวิทช์ เปิด / ปิด อยู่ในตำแหน่ง "เปิด" เพราะอาจทำให้กลไกการทำงานเสียหายได้
9. ห้ามถอดกัทมน้ำออกจากฐานจ่ายไฟขณะที่กัทมน้ำทำงานอยู่ ถัดจากการถอดกัทมน้ำออกให้ปิดสวิทช์ก่อนจากนั้นค่อยถอดกัทมน้ำออกจากฐานจ่ายไฟ
10. ถ้าไม่ต้องการต้มน้ำอีกครั้งให้ทำการปิดสวิทช์ทุกครั้งหลังการใช้งาน
11. ขอควรระวัง กัทมน้ำอาจปิดเองเมื่อใดก็ได้โดยการตั้งสวิทช์เปิด / ปิดลงในตำแหน่ง "ปิด"

6. การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา

การดูแลที่เหมาะสมและเป็นปกติจะไม่เพียงแต่ช่วยให้มั่นใจในเรื่องความปลอดภัยแต่ยังยืดอายุการใช้งานของเครื่องนี้อีกด้วย



คำเตือน ปิดสวิทช์และถอดสายไฟออกก่อนที่จะทำความสะอาดและบำรุงรักษาเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า

1. ปล่อยให้ผลิตภัณฑ์เย็นลงก่อน
2. เช็ดฝุ่นด้วยผ้านุ่ม ๆ หรือแปรงขนนุ่ม
3. การทำความสะอาดเศษอื่น ๆ คุณอาจใช้ผ้าเปียกเล็กน้อยและผึ่งซักฟอกที่เป็นกลางในการทำความสะอาด
4. ห้ามนำชิ้นส่วนของเครื่องโคนนาหรือของเหลวอื่นๆ และห้ามทำความสะอาดเครื่องในเครื่อง
กลางงาน

หมายเหตุ ห้ามใช้ผงซักฟอกหรือสารฆ่าเชื้อโรคอื่น ๆ เพื่อทำความสะอาดอุปกรณ์นี้เนื่องจากอาจเป็นอันตรายต่อพื้นผิวของผลิตภัณฑ์

7. วิธีขจัดคราบตะกรัน

คราบตะกรันจะขึ้นเป็นครั้งคราวขึ้นอยู่กับน้ำประปาของคุณ ซึ่งการสะสมตะกอนจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติและสามารถพบได้ส่วนใหญ่ ในองค์ประกอบของความร้อนซึ่งจะทำให้ประสิทธิภาพความร้อนลดลง

ปริมาณตะกรันที่สะสมไว้มากเกินไปต้องทำความสะอาด ส่วนใหญ่การเกิดตะกรันจะขึ้นอยู่กับน้ำที่ใช้และความถี่ในการใช้งานกาน้ำดื่ม ดังนั้นควรทำความสะอาดกาน้ำดื่มตามทีระบุไว้ด้านล่างดังนี้

กาน้ำดื่มควรทำความสะอาด อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

1. เติมน้ำให้เต็มโดยใช้น้ำผสมสายชูหนึ่งส่วนและน้ำสองส่วน เปิดเครื่องและรอให้เครื่องปิดเองโดยอัตโนมัติ
2. ทิ้งไว้เป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง
3. จากนั้นเทน้ำออกจากกาน้ำดื่ม
4. เติมน้ำสะอาดลงไปกาน้ำดื่มให้เต็มจากนั้นทำการต้มอีกครั้ง
5. เทน้ำที่ต้มเสร็จเพื่อล้างสิ่งที่เป็นที่ติดอยู่ในกาน้ำดื่ม
6. จากนั้นล้างภายในกาน้ำดื่มด้วยน้ำสะอาด

8. การซ่อมแซมและการบำรุงรักษา

อุปกรณ์นี้ไม่มีส่วนใด ๆ ที่ผู้ใช้สามารถให้ซ่อมแซมได้ และไม่ควรซ่อมแซมตัวเครื่องเองให้นำไปที่ช่างหรือศูนย์บริการเท่านั้น

หากสายไฟชำรุดเสียหายต้องเปลี่ยนโดยผู้ให้บริการหรือบุคคลที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันเพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย

