

คู่มือการใช้งาน

กาต้มน้ำไฟฟ้า

รุ่น : AN-KET1511

คุณสมบัติ

- ความจุ 1.5 ลิตร
- ฟังก์ชัน Auto Cutout : กาต้มน้ำจะตัดไฟอัตโนมัติเมื่อน้ำเดือด

และไฟแสดงการทำงานจะดับลง

- ฟังก์ชัน Overheating Protector :

หากเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ตัวกามีอุณหภูมิสูงเกินกว่าที่กำหนด

เช่น เปิดใช้งานกาต้มน้ำโดยไม่มีน้ำอยู่ภายใน หรือต้มน้ำเดือดจนแห้ง

กาต้มน้ำจะตัดไฟโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

ผู้ใช้ควรปฏิบัติตามคำแนะนำ

และ ข้อควรระวังตามด้านล่างนี้อยู่เสมอระหว่างใช้งานกาต้มน้ำ

1. อ่านคู่มือการใช้งานก่อนเริ่มใช้
2. ก่อนเสียบปลั๊กเริ่มใช้งานกาต้มน้ำ
โปรดตรวจสอบความเข้ากันได้ของกำลังไฟของกาต้มน้ำกับกำลังไฟของบ้านของท่าน หากพบว่ากำลังไฟไม่ตรงกัน โปรดติดต่อผู้ขาย และห้ามเสียบปลั๊กเริ่มใช้งานเด็ดขาด
3. ถอดปลั๊กเมื่อไม่ได้ใช้งาน หรือ ใส่น้ำทิ้งไว้เล็กน้อยเมื่อไม่ใช้งาน
หากต้องการจะทำความสะอาด ให้ปล่อยเครื่องทิ้งไว้ให้เครื่องเย็นก่อนจึงเริ่มทำความสะอาด

4. อย่าให้สายไฟพาดกับขอบโต๊ะหรือเคาน์เตอร์หรือสัมผัสกับพื้นผิวที่ร้อน
5. วางเครื่องบนพื้นผิวเรียบ อย่าวางบนพื้นผิวที่อุ่นหรือใกล้กับแก๊สร้อนหรือเตาไฟฟ้าหรือในเตาอบ
6. เพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อต อย่าจุ่มสายไฟ ปลั๊กไฟ และกาต้มน้ำในน้ำลงในของเหลวอื่น ๆ
7. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช้กาต้มน้ำบนพื้นผิวที่มั่นคง เรียบ และพื้นมือเด็ก
8. อย่าสัมผัสพื้นผิวรอบตัวกา ใช้มือจับที่หุ้มเท่านั้น
9. อย่าใช้งานเครื่องด้วยสายไฟหรือปลั๊กที่เสียหายหรือหลังจากเครื่องทำงานผิดปกติ
ส่งคืนเครื่องไปยังศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตใกล้บ้านเพื่อตรวจสอบซ่อมแซม
10. อย่าให้เด็กเล่นผลิตภัณฑ์นี้เมื่อใช้โปรดดูแลเด็ก ๆ เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
11. ระมัดระวังในการเปิดฝาเพื่อเติมน้ำเมื่อเครื่องร้อน
12. กาต้มน้ำมีไว้สำหรับใช้ในครัวเรือนเท่านั้น ห้ามใช้กลางแจ้ง
13. อย่าใช้เครื่องเมื่อไม่มีน้ำอยู่ภายใน
14. หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับไอน้ำจากพวยกาเมื่อน้ำเดือดหรือหลังจากปิดเครื่องแล้ว
15. ปิดฝาทุกครั้งและอย่ายกขึ้นในขณะที่น้ำเดือด การลวกอาจเกิดขึ้นได้หากถอดฝาท่อระหว่างรอบการเทน้ำ
16. อย่าใช้เครื่องเพื่อการอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้
17. กาต้มน้ำสามารถใช้ได้กับฐานที่ให้มาเท่านั้น
18. หากเติมน้ำมากเกินไป น้ำเดือดอาจถูกขับออกมา
19. หากสายไฟเสียหาย ต้องเปลี่ยนโดยผู้ผลิตหรือตัวแทนบริการ
หรือผู้ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันเพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย
20. กาต้มน้ำนี้สามารถใช้กับฐานให้ความร้อนที่แนบมาได้
21. การใช้อุปกรณ์เสริมที่ไม่แนะนำโดยผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า อาจทำให้เกิดไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือได้รับบาดเจ็บ
22. เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่ได้มีไว้สำหรับบุคคล (รวมทั้งเด็ก) ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือจิตใจ
หรือ ขาดประสบการณ์ และ ความรู้ขั้นต้นจะได้รับการดูแล หรือ คำแนะนำเกี่ยวกับ
การใช้เครื่องโดยผู้ปกครอง หรือผู้ดูแล

23. เด็กควรได้รับการดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าไม่ได้เล่นเครื่องใช้ไฟฟ้า
24. ห้ามแช่เครื่อง
25. เก็บรักษาคู่มือการใช้งานนี้ไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต

พร้อมใช้งานกาต้มน้ำของคุณ

แนะนำให้ใช้งานกาต้มน้ำหลาย ๆ ครั้งตามคำแนะนำด้านล่างและทิ้งน้ำก่อนใช้ครั้งแรก

วิธีนี้จะกำจัดวัสดุหรือฝุ่นที่หลงเหลืออยู่ในเครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งเกิดจากกระบวนการผลิต

1. เปิดฝาและเติมน้ำลงในกาต้มน้ำ จากนั้นปิดฝาน้ำ
มิฉะนั้นกาต้มน้ำจะไม่สามารถตัดไฟโดยอัตโนมัติหลังจากต้มน้ำแล้ว
ข้อควรระวัง: ระดับน้ำที่เติมจะต้องอยู่ระหว่างระดับ "สูงสุด" และ "ต่ำสุด" ตามที่ระบุไว้บนตัวเครื่อง
น้ำที่น้อยเกินไปจะสร้างความเสียหายต่อคัพประกอบความร้อน และหากเติมน้ำมากเกินไป น้ำเดือดอาจถูกขับออกมา
2. วางกาต้มน้ำบนฐานให้ความร้อน และเสียบปลั๊กกับแหล่งจ่ายไฟ
วางตำแหน่งกาต้มน้ำให้พวยกาหันหน้าออกจากตัวคุณ
3. กดสวิตช์ไปที่ตำแหน่ง "I" และหลอดไฟจะสว่างขึ้น และน้ำจะเริ่มร้อนขึ้น อย่าเปิดฝาในขณะที่น้ำเดือด

ข้อควรระวัง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสวิตช์ไม่มีสิ่งกีดขวางและปิดฝาย่างแน่นหนา

- กาต้มน้ำจะไม่ปิดหากสวิตช์ค้าง หรือหากเปิดฝาทิ้งไว้
4. ไฟจะถูกตัดโดยอัตโนมัติและสวิตช์จะกลับไปตำแหน่ง "O" เมื่อน้ำเดือดแล้ว และหลอดไฟจะดับลง
5. ยกกาต้มน้ำออกจากฐานไฟแล้วเท่านั้น

หมายเหตุ: ใช้งานอย่างระมัดระวังเมื่อเทน้ำจากกาต้มน้ำ

6. สามารถยุติกระบวนการต้มได้ทุกเมื่อโดยกดสวิตช์ไปที่ตำแหน่ง "O"

ข้อควรระวัง: ห้ามใช้งานเครื่องเปล่าโดยเด็ดขาด ในกรณีนี้ ตัวตัดความร้อนภายในกาต้มน้ำจะทำงาน

เพื่อตัดกระแสไฟโดยอัตโนมัติ ถอดปลั๊กและปล่อยให้เย็นสนิท

หมายเหตุ: โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดเครื่องในขณะที่ไม่ได้ใช้กาต้มน้ำ

การทำความสะอาด & การดูแลรักษา

1. ถอดปลั๊กออกจากเต้ารับ และ ปล่อยให้เครื่องเย็นลงก่อนทำความสะอาด
2. อย่าจุ่มสายไฟและฐานให้ความร้อนลงในน้ำ
3. เพื่อรักษาพื้นผิวด้านนอก อย่าใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนเช็ดตัวกา
4. จำเป็นต้องมีการลอกแบบเป็นระยะ ช่วงเวลาของการจัดคราบขึ้นอยู่กับสะอาดของน้ำ
ในพื้นที่อาศัยของคุณและความถี่ในการใช้กาต้มน้ำ
5. สามารถถอดตัวกรองออกเพื่อทำความสะอาดได้ง่ายขึ้นเพียงดึงออก ในการแนบให้ใส่ฟิลเตอร์ลงในบุมรองรับ
6. สายไฟสามารถปิดบริเวณด้านล่างของฐานไฟเพื่อจัดเก็บ
7. อย่าพยายามรื้อกาต้มน้ำหรือฐานให้ความร้อน ไม่มีชิ้นส่วนที่ผู้ใช้สามารถซ่อมแซมภายในได้
สำหรับปัญหาใด ๆ โปรดติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตเพื่อขอความช่วยเหลือ

หมายเหตุ : โปรดเก็บรักษาคู่มือฉบับนี้ไว้เพื่ออ้างอิง