

ACONATIC

คู่มือการใช้งาน

เครื่องปั๊มลมปั๊ม

รุ่น AN-TT7540

โปรดอ่านคู่มืออย่างละเอียดก่อนใช้งาน

ข้อควรระวัง

เมื่อใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ควรปฏิบัติตามข้อควรระวังด้านความปลอดภัยพื้นฐาน และข้อควรระวังต่อไปนี้

1. โปรดอ่านคำแนะนำก่อนใช้งาน
2. ก่อนเปิดเครื่อง ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงดันไฟฟ้าบนฉลากตรงกับแรงดันไฟฟ้าในบ้าน
3. เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า ห้ามนำส่วนใดส่วนหนึ่งของเครื่องลงในน้ำหรือของเหลวอื่นๆ
4. ห้ามใช้งานอุปกรณ์ ที่สายไฟหรือปลั๊กชำรุด หากเกิดความเสียหายต้องเปลี่ยน โดยผู้ผลิต หรือตัวแทนผู้บริการใกล้บ้าน
5. บริเวณช่องใส่ขนมบึงของเครื่องปิ้งขนมปังจะมีอุณหภูมิสูง
6. ห้ามใช้เครื่องปิ้งขนมปังใกล้ผ้า่านหรือวัตถุไวไฟ
7. ห้ามปล่อยเครื่องปิ้งขนมปังทิ้งไว้โดยไม่มีผู้ดูแล
8. ห้ามใช้เครื่องปิ้งขนมปังในวัตถุประสงค์อื่น
9. ห้ามวางสายไฟหรือวัตถุอื่นวางเหนือช่องใส่ขนมบึงขณะใช้งาน
10. ห้ามคลุมเครื่องปิ้งขนมปังขณะใช้งาน
11. เก็บเครื่องปิ้งขนมปังให้ห่างจากเปลวไฟหรือบริเวณที่อาจเกิดความร้อน
12. เก็บเครื่องปิ้งขนมปังให้พ้นมือเด็ก
13. ห้ามใส่ ภาชนะหรือฟอยล์ลงในเครื่องปิ้งขนมปังอาจทำให้เกิด ไฟไหม้หรือ ไฟฟ้าช็อตได้
14. หากสายไฟชำรุด จะต้องเปลี่ยน โดยผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายเพื่อตรวจสอบและทำการซ่อมแซม
15. อุปกรณ์นี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ไว้ใช้งานสำหรับ โดยบุคคลที่ด้อยความสามารถทางร่างกายประสาทสัมผัสหรือจิตใจ รวมถึงเด็กหรือผู้ที่ขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่ว่าจะได้รับการดูแลหรือการสอนเกี่ยวกับการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า โดยบุคคลที่รับผิดชอบด้านการดูแลของบุคคลเหล่านั้น
16. ห้ามสัมผัสบริเวณที่ร้อนของเครื่องปิ้งขนมปัง
17. เครื่องปิ้งขนมปังนี้ไม่ได้ออกแบบมาให้ทำงานแบบตั้งเวลาภายนอกหรือระบบควบคุมระยะไกลโดยอุปกรณ์นอก

ขั้นตอนการใช้งาน

1. เสียบปลั๊กเครื่องปั๊มนมบึ่งและปรับระดับให้เหมาะกับการบึ่งที่คุณต้องการ
2. ใส่ขนมบึ่งลงในช่องใส่ขนมบึ่ง จากนั้น กดปุ่มคั้นโยก เพื่อลือขนมบึ่ง จนกว่าจะบึ่งเสร็จ
3. เมื่อบึ่งเสร็จ จะเห็นขนมบึ่งจะกลับสู่ตำแหน่งเดิม
4. หากคุณต้องการหยุดเครื่องปั๊มนมบึ่งให้กดปุ่ม CANCEL และปุ่มจะกลับไปยังตำแหน่งเดิมโดยอัตโนมัติ
5. ถ้าวางขนมบึ่งติดอยู่ในเครื่องบึ่ง ถอดปลั๊กรอให้เย็นแล้วเอาขนมบึ่งออก

เคล็ดลับการปั๊มนมบึ่ง

1. การใช้ขนมบึ่งแบบแห้งและบางจะบึ่งเร็วกว่าขนมบึ่งที่ชื้นและหนา
2. หากขนมบึ่งเริ่มมีควัน ให้หยุดการบึ่งทันที
3. ห้ามใช้เครื่องกับขนมบึ่งทานยหรืออื่นๆ

การดูแลและทำความสะอาด

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าถอดปลั๊กเครื่องปั๊มนมบึ่งก่อนทำความสะอาด
2. ห้ามนำเครื่องปั๊มนมบึ่งลงในน้ำหรือของเหลว
3. ควรถอดปลั๊กและรอให้เครื่องเย็นก่อนทำความสะอาด
4. ห้ามใส่อะไหล่ลงไปนเครื่องปั๊มนมบึ่งขณะทำความสะอาด
5. ในการเช็ดด้านนอกให้ใช้ผ้าสะอาดเช็ดตัวเครื่อง ห้ามใช้วัตถุชนิดขี้ดงา
6. เปิดฝาดรอกเศษขนมบึ่งที่ด้านล่างของเครื่องปั๊มนมบึ่งและทำการแปรงเศษขนมบึ่งออก โดยเศษขนมบึ่งที่สะสมควรนำออกอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง และตรวจสอบให้แน่ใจว่าฝาดรอกเศษขนมบึ่งใส่สนิทก่อนที่จะใช้งานเครื่องปั๊มนมบึ่งในครั้งถัดไป
7. ถอดปลั๊กเครื่องปั๊มนมบึ่งก่อนทุกครั้งที่ต้องการนำขนมบึ่งที่ติดออก และในการเอาขนมบึ่งที่ติดออก ต้องระมัดระวังในส่วนองกลไกภายในและส่วนที่ให้ความร้อน

ACONATIC

INSTRUCTIONS

Toaster

MODEL : AN-TT7540

Please keep these instructions

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including the following:

· **READ ALL INSTRUCTIONS**

- Before switching on, ensure that the voltage on the characteristics plate is the same as in your home.
- To protect against electrical shock, do not immerse the cord, plug or any part of the toaster in water or other liquid.
- Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or in any abnormal state. If the main cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or the nearest service agent or a qualified person.
- First use the toaster for a few minutes without bread. There will be some smoker at first; this is entirely normal.
- The toaster reaches very high temperatures, particularly in the area of the openings for the bread.
- Do not use the toaster close to or under curtains of other inflammable material; the bread may burn.
- Do not leave the toaster operating without supervision.
- Do not use the appliance for other than its intended use.
- Do not place the cord or any other object over the bread openings on the toaster while it is in use.
- Do not cover the toaster while it is in use.
- Keep the toaster away from flames or hot areas.
- Keep the toaster out of reach of children.
- Do not insert utensils, oversize food, or metal foil packages in the toaster as they may cause fire or electric shocks.
- If the cord is damaged, or any examination, or adjustment of the appliances, to avoid hazards; it must be replaced by the manufacturer or by an Authorized Technical Service.
- This appliances is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Do not touch hot surface.
- This appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system

OPERATION

- Plug the toaster in and adjust it to the type of toasting you require, with the regulator.
- Put the bread into the openings and press the start control down. It remains down until the bread is toasted.
- Once toasted, the slices appear in the openings and the start control returns to its original position. The toaster switches “OFF” automatically.
- Press the “CANCEL” and automatic eject button if you wish to stop the toaster.
- If the end bread sticks in the toaster, unplug it, wait for it to cool, and remove the bread.

TOASTING TIPS

- Dry and thin slices will toast quicker than moist or thick slices
- If toast starts to smoke, stop the toasting cycle
- Do not heat toaster that has bread applied with butter or other spreads

CLEANING INSTRUCTION

- Ensure that the toaster is unplugged before cleaning it.
- Never place it in the water or any other liquid.
- To clean, UNPLUG THE TOASTER AND ALLOW TO COOL.
- Do not insert any object, including bread, in the toaster.
- Wipe outside with soft dry cloth when toaster is cold, never use metal polish.

Open crumb tray at the bottom of the toaster and brush out crumbs. If toaster is used frequently. Accumulated bread crumbs should be removed at least once a week. Make sure the crumb tray is completely closed before using the toaster again.

- Never attempt to remove bread which has jammed in the slots without unplugging the toaster from the electrical outlet first. Be sure, not to damage the internal mechanism or heating elements when removing bread.

บริษัท ไฮฟ โอเรียนท์ ไทย จำกัด (มหาชน) HIFI ORIENT THAI PUBLIC COMPANY LIMITED

83/161-162 ซอยงามวงศ์วาน47(ชั้นเขต2) โทร. 0-2954-5281 , 0-2580-6955

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ Core Line. 02-591-9444 , 02-589-5115

กรุงเทพมหานคร 10210



หมายเหตุ : บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการของสมนาคุณและรายละเอียดสินค้าโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า