

8. โปรดวางขามหรือภาชนะที่ใส่ป๊อปคอร์นให้ตรงกับช่องปล่อยป๊อปคอร์น ไม่ควรมีสิ่งของต่างๆ กั้นระหว่างช่อง อีกทั้งไม่ควรสัมผัสด้วยมือเปล่า เนื่องจากป๊อปคอร์นมีอุณหภูมิที่ร้อนอาจทำให้เกิดแผลพุพองได้
9. เมื่อเปิดเครื่องทำป๊อปคอร์น ข้าวโพดที่อยู่ภายในเครื่องจะเกิดการพองตัวซึ่งเกิดจากความร้อนที่เกิดในเครื่อง ในขั้นตอนนี้ใช้เวลาประมาณ 2-3 นาที
10. ปิดเครื่องทำป๊อปคอร์นและถอดปลั๊กทุกครั้งเมื่อทำป๊อปคอร์นเสร็จ
11. หากต้องการทำป๊อปคอร์นอีกครั้งให้นำป๊อปคอร์นภายในเครื่องออกก่อน และระวังไอ หรือ ของเหลวที่เกิดจากการทำป๊อปคอร์น รวมไปถึงฝาคกรอบ

หมายเหตุ: รอประมาณ 10-12 นาทีในการใช้เครื่องทำป๊อปคอร์นอีกครั้ง

การทำความสะอาดและบำรุงรักษา

1. ก่อนทำความสะอาด ให้ถอดปลั๊กไฟออกทุกครั้ง
2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องทำป๊อปคอร์นเย็นตัวลงแล้วก่อนทำความสะอาด
3. ในการทำความสะอาดให้ใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆ และห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ขัดเงาหรือเคลือบเงากับเครื่องทำป๊อปคอร์น
4. ฝาคกรอบด้านบนและถ้วยดวงสามารถทำความสะอาดในน้ำอุ่นผสมน้ำยาล้างจานได้

การจับเก็บ

เมื่อไม่ได้ใช้งานเครื่องทำป๊อปคอร์น ให้ถอดปลั๊กออกและจัดเก็บในที่ปลอดภัยห่างจากมือเด็ก

บริษัท ไฮฟ อเรียนท์ ไทย จำกัด (มหาชน)
HIF ORIENT THAI PUBLIC COMPANY LIMITED

83/161 -162 ซอยงามวงศ์วาน47(ชั้นซด2) โทร. 0-2954-5281 , 0-2580-6955
 แขวงมุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ Core Line. 02-591-9444 , 02-589-5115
 กรุงเทพมหานคร 10210

Aconatic

คู่มือการใช้งาน

เครื่องทำป๊อปคอร์น

รุ่น AN-PCM1000

โปรดอ่านคู่มืออย่างละเอียดก่อนใช้งาน



หมายเหตุ : บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการของสินค้าและราคาและรายละเอียดอื่นใดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ส่วนประกอบเครื่องทำป๊อปคอร์น



ข้อควรระวัง

เมื่อใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ควรปฏิบัติตามข้อควรระวังด้านความปลอดภัย ต่อไปนี้

1. อ่านคำแนะนำทั้งหมด
2. ห้ามสัมผัสจุดที่มีพื้นผิวร้อน
3. ห้ามนำสายไฟ ปลั๊กไฟ ลงในน้ำเพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อต
4. ขณะใช้งานผู้ปกครองควรดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด
5. ถอดปลั๊กทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งานหรือทำความสะอาด และปล่อยให้เครื่องเย็นตัวลง ก่อนที่จะถอดชิ้นส่วนออกมาทำความสะอาด
6. ห้ามใช้เครื่อง ที่มีสายไฟหรือปลั๊กชำรุด และเครื่องที่เกิดความขัดข้อง แนะนำให้นำเครื่องไปยังศูนย์บริการหรือผู้จัดจำหน่ายเพื่อตรวจสอบ
7. การใช้อุปกรณ์เสริมที่ไม่ได้รับการแนะนำจากผู้ผลิตอาจทำให้เครื่องเกิดความขัดข้องได้
8. ห้ามใช้กลางแจ้ง
9. ห้ามให้สายไฟสัมผัสกับ โต๊ะ หรือเคาเตอร์ที่มีพื้นผิวร้อน
10. ห้ามวางผลิตภัณฑ์ไว้บนเตาแก๊สหรือใกล้แหล่งความร้อน
11. โปรดระมัดระวังเมื่อเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ที่มี น้ำมันร้อนหรือของเหลวร้อน
12. เสียบสายปลั๊กเข้ากับเครื่องก่อน จากนั้นจึงค่อยเสียบปลั๊กเข้ากับเต้าเสียบที่ผนัง ในการถอดเพื่อเก็บให้ปิดปุ่ม“ปิด”ก่อนจากนั้นถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบที่ผนัง

13. ห้ามใช้เครื่องในวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

14. ห้ามเสียบปลั๊กเครื่องทิ้งไว้เมื่อ ไม่มีผู้ใช้งานหรือไม่มีผู้ดูแล

15. โปรดระมัดระวังอย่างมากเมื่อเทป๊อปคอร์นออกจากเครื่อง

16. ควรจัดสายให้สั้นเพื่อลดความเสี่ยงสายไฟติดพันกัน

17. หากต้องใช้ปลั๊กพ่วง

17.1. ควรเลือกสายที่มีค่าแรงดันอย่างน้อยให้เท่ากับเครื่อง

17.2. หากเครื่องมีสายดิน ควรต่อกับปลั๊กที่เป็นชนิด 3ขาที่มีสายดิน

17.2.1 ควรพักเครื่องตามเวลาที่กำหนด

17.2.2 โปรดคำนึงเรื่องเวลาในการใช้งาน

17.2.3 ควรพักอย่างน้อย 10 นาทีในการใช้ครั้งถัดไป

18. เครื่องไม่ได้ถูกออกแบบให้มีการตั้งเวลาจากภายนอกและเพิ่มระบบควบคุมระยะไกล

19. หากสายไฟเกิดการชำรุด ให้เปลี่ยนโดยศูนย์บริการเท่านั้น

20. อุปกรณ์นี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ไว้ใช้งานสำหรับโดยบุคคลที่ด้อยความสามารถทางร่างกายประสาทสัมผัสหรือจิตใจ รวมถึงเด็กหรือผู้ที่ขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่ว่าจะได้รับการดูแลหรือการสอนเกี่ยวกับการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยบุคคลที่รับผิดชอบด้านการดูแลของบุคคลเหล่านั้น

คำแนะนำการใช้เครื่องทำป๊อปคอร์น

1. ควรวางเครื่องทำป๊อปคอร์นบนพื้นที่เรียบ

2. ก่อนใช้งานครั้งแรก ขอแนะนำให้เช็ดเครื่องทำป๊อปคอร์นด้วยผ้าชุบน้ำหมาด ๆ

3. ตวงข้าวโพดด้วยถ้วยตวงที่ให้มา ใช้ปริมาณ 1 ถ้วยต่อ 1 ครั้ง การใช้งานหากใส่เกินกว่ากำหนด อาจทำให้ป๊อปคอร์นล้นออกจากเครื่อง

4. ไม่จำเป็นต้องอุ่นตัวเครื่องก่อนการใช้งาน

5. ห้ามใส่ส่วนผสมอื่นๆเพิ่มเข้าไปในเครื่องเช่น น้ำมัน เนยขาว มากาเร็น เกลือ และน้ำตาล เป็นต้น

6. เติมห่วงข้าวโพดลงในช่องใส่ข้าวโพด

7. เมื่อใช้งานเสร็จแล้ว ควรเก็บเข้าที่ฝาครอบด้านบนทุกครั้ง