

# ACONATIC

คู่มือการใช้งาน  
กาต้มน้ำไฟฟ้า



รุ่น AN-KET1820

โปรดอ่านคู่มืออย่างละเอียดก่อนใช้ผลิตภัณฑ์

## ข้อควรระวัง

- ฝ่ำต้องอยู่ในตำแหน่งปิดเสมอ ระหว่างการใช้งานเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกไอน้ำลวก  
ควรหลีกเลี่ยงการหันพวยก้านี้ไปทางผู้อื่น เนื่องจากไอน้ำอาจทำให้เกิดแผลลวกได้
- ห้ามเติมน้ำเกินระดับ “สูงสุด” เพราะหากเติมน้ำมากเกินไป เมื่อน้ำเดือดอาจกระเด็นออกมา
  - ห้ามนำก้าน้ำหรือฐานเครื่องลงในน้ำหรือของเหลวอื่น ๆ
  - เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดนี้มิไว้สำหรับใช้ในครัวเรือน
  - หากสายไฟชำรุดเสียหาย ต้องเปลี่ยนโดยผู้ผลิต ตัวแทนบริการ หรือผู้เชี่ยวชาญเพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย
  - ก้าน้ำสามารถใช้ได้กับฐานที่ให้มาเท่านั้น
  - วางก้าน้ำไฟฟ้าให้ห่างจากขอบที่วางของจนครบ
  - ก้าน้ำนี้มิไว้สำหรับดื่มน้ำเท่านั้น ห้ามใช้ลุ่นของเหลวอื่น ๆ หรือพยายามปรุงอาหารใด ๆ ในเครื่องนี้
  - ห้ามวางก้าน้ำใกล้พื้นผิวที่ร้อน
  - ไม่สามารถนำชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องล้างในเครื่องล้างจานได้
  - ห้ามกดสวิตช์ล้างไว้ เพราะอาจทำให้กลไกการปิดอัตโนมัติเสียหายได้
  - เคลื่อนย้ายก้าน้ำไฟฟ้าโดยใช้ด้ามจับเท่านั้น
  - ตัวก้าน้ำอาจมีความร้อนสูง โปรดระมัดระวังขณะจับหรือเคลื่อนย้าย
  - ห้ามใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่มีความสามารถทางร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือจิตใจที่บกพร่อง หรือขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่บุคคลดังกล่าวจะได้รับการดูแลหรือสั่งสอน เด็กๆ ที่ได้รับการดูแลไม่ควรเล่นเครื่องใช้ไฟฟ้า
  - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดสวิตช์ก้าน้ำไว้เรียบร้อยแล้วก่อนนำออกจากฐานเครื่อง

## คำแนะนำการใช้งาน

- ก่อนใช้งานครั้งแรก ให้เติมน้ำสะอาดลงในก้าน้ำให้เต็มแล้วต้มให้เดือด จากนั้นเทน้ำออกแล้วทำซ้ำอีกประมาณ 2-3 ครั้ง
- ขณะเติมน้ำ ควรถอดปลั๊กก้าน้ำทุกครั้ง
- เติมน้ำลงในก้าน้ำจนถึงระดับที่ต้องการ ห้ามเติมน้ำเกินระดับสูงสุด เพราะอาจเกิดการหกหรือกระเด็นได้ อย่าลืมปิดฝ่ำหลังจากเติมน้ำเสร็จ มิฉะนั้น ก้าน้ำจะไม่ปิดเครื่องโดยอัตโนมัติหลังจากใช้งาน
- ห้ามเติมน้ำปริมาณน้อยกว่า 0.5 ลิตร (จนถึงระดับ MIN ที่ระบุ) เพื่อป้องกันไม่ให้ก้าน้ำแห้งขณะทำงาน

- อย่าเติมน้ำเกินระดับน้ำสูงสุด ที่ระบุไว้บนก้าน้ำไฟฟ้า
- ก้าน้ำติดตั้งระบบตัดไฟอัตโนมัติเพื่อป้องกันความร้อนสูงเกินไป โดยจะทำงานในขณะที่มีน้ำไม่เพียงพอ ควรตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่าน้ำภายในก้าน้ำมีระดับขั้นต่ำ ที่กำหนด หากระบบตัดไฟอัตโนมัติทำงาน ให้ถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบและปล่อยให้ก้าน้ำเย็นลงประมาณ 5-10 นาที จากนั้นเติมน้ำและเปิดเครื่อง ก้าน้ำจะทำงานและระบบตัดไฟโดยอัตโนมัติ จะทำงานตามปกติ
- วางฐานก้าน้ำไฟฟ้าบนพื้นผิวเรียบและแห้ง
- วางก้าน้ำลงบนฐาน การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าจะทำงาน โดยอัตโนมัติ
- เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าที่มีสายดิน
- เปิดเครื่องโดยกดปุ่มควบคุม ไฟแสดงสถานะจะติดและเริ่มต้มน้ำ
- เมื่อน้ำเดือดแล้ว ก้าน้ำจะปิดการทำงานและปิดไฟแสดงสถานะอัตโนมัติ
- ห้ามถอดก้าน้ำออกจากฐานเครื่องโดยไม่ปิดสวิตช์ก่อน
- เมื่อต้องการเทน้ำ ให้ถอดก้าน้ำออกจากฐานเครื่องก่อนเทน้ำทุกครั้ง

## วิธีดูแลผลิตภัณฑ์

เช็ดส่วนด้านนอกของก้าน้ำด้วยผ้าชุบน้ำหมาดๆ หรือฟองน้ำ เช็ดคราบที่ติดแน่นออกด้วยผ้าชุบน้ำผสมกับน้ำยาล้างจาน ห้ามใช้แผ่นขัดหรือผงขัดที่มีฤทธิ์กัดกร่อน ห้ามจุ่มก้าน้ำลงในน้ำหรือของเหลวอื่น ๆ อย่างไรก็ตามขึ้นอยู่กับลักษณะของแหล่งน้ำในพื้นที่ที่ใช้ ก้าน้ำนี้อาจเกิดคราบซึ่งมักจะอยู่ที่ใกล้กับอุปกรณ์ทำความร้อนและอาจลดความสามารถในการทำความร้อน ปริมาณคราบที่เกาะ (และความเป็นพิษในการทำความสะอาด) ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความกระด้างของน้ำในพื้นที่ของคุณและการดำเนินการใช้ก้าน้ำ คราบไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของคุณ แต่หากหลงในเครื่องดื่ม อาจทำให้รสชาติของคุณเป็นกรามหงา ดังนั้น ควรจัดคราบในก้าน้ำนี้เป็นระยะตามที่ระบุไว้ด้านล่าง

### วิธีทำความสะอาดคัมม้น้ำของคุณ

1. ตะกอนแร่ธาตุในน้ำประปาอาจทำให้เกิดตะกอนภายในคัมม้น้ำไฟฟ้าหลังจากใช้งานบ่อยครั้ง เพื่อจัดการกับตะกอนที่สะสม ให้เติมน้ำส้มสายชู 3 ถ้วยตวงและน้ำ 3 ถ้วยตวงลงในคัมม้น้ำ และปล่อยทิ้งไว้ในคัมม้น้ำข้ามคืน
2. เทน้ำออกในเช้าวันรุ่งขึ้น
3. เติมน้ำสะอาดลงในคัมม้น้ำจนถึงระดับสูงสุดแล้วคัมอีกครั้ง เมื่อน้ำเดือดแล้วให้เทน้ำออก ทำซ้ำเช่นนี้ 2-3 ครั้ง
4. หลังจากทำความสะอาดคัมม้น้ำแล้วสามารถนำกลับไปใช้งานต่อได้

**บริษัท ไฮฟ ออเรียนท์ ไทย จำกัด (มหาชน)**  
**HIF ORIENT THAI PUBLIC COMPANY LIMITED**

83/161-162 ซอยบรมวงษ์วาน47(จีนจง2)

โทร. 0-2954-5281 , 0-2580-6955

แขวงทุ่งสองห้อง กทม. เขตหลักสี่

Care line. 02-591-9444 , 02-589-5115

กรุงเทพมหานคร 10210

Website. [www.aconstic.com](http://www.aconstic.com)