

Aconatic

คู่มือการใช้งาน หม้อต้มไฟฟ้า AN-POT600

คำแนะนำ

กรุณาศึกษาคู่มืออย่างละเอียดก่อนใช้งาน
เก็บคู่มือนี้ไว้ใช้อ้างอิง

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

- ก่อนใช้งานเครื่อง ควรตรวจสอบสภาพตัวเครื่องก่อนใช้งาน หากพบความเสียหาย ห้ามใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า และติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย
ห้ามใช้งานในขณะที่สายไฟ/ปลั๊กชำรุด หรือชำรุดเสียหายไม่ว่ากรณีใดๆ หากจำเป็นต้องได้รับการดูแลภายในระยะเวลาประกัน โปรดติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย
เพื่อป้องกันไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือการบาดเจ็บ ห้ามวางสายไฟ ปลั๊ก หรือเครื่องลงในน้ำหรือของเหลวอื่นๆ
- ห้ามปล่อยให้สายไฟห้อยลงมาจากขอบโต๊ะหรือสัมผัสพื้นผิวที่ร้อน
- ห้ามวางเครื่องไว้ใกล้เตาแก๊ส/ไฟฟาร้อนในไมโครเวฟ/เตาอบ
- ห้ามวางเครื่องในบริเวณที่เสี่ยงต่อการรั่วไหลของก๊าซไวไฟ คราบน้ำมัน หรือฝุ่นโลหะ
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานโดยบุคคลทั่วไป รวมถึงเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือจิตใจ หรือผู้ที่ขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่บุคคลดังกล่าวจะได้รับการดูแล หรือคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าจากผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัยของพวกเขา
- เพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อต ควรถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบทุกครั้งเมื่อไม่ได้ใช้งานและก่อนทำความสะอาด ในการถอดปลั๊ก ควรดึงที่หัวปลั๊ก ไม่ควรดึงสายไฟ เพราะอาจทำให้สายไฟเสียหายและเกิดไฟฟ้าช็อต
- เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกลวก/บาดหรือเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ ควรใช้ด้วยความระมัดระวังอย่างสูงขณะใช้งาน
- ห้ามใช้งานเกินวัตถุประสงค์ที่ออกแบบไว้ เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ออกแบบมาสำหรับใช้ในครัวเรือนเท่านั้น ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานในเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม การนำไปใช้งานนอกเหนือจากที่กำหนด จะทำให้การรับประกันสิ้นสุดลง
- เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ไฟฟ้าเกินพิกัดโหลด ห้ามใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินกำลังไฟสูงร่วมกับปลั๊กเดียวกัน
- การใช้อุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงที่ไม่ได้รับการรับรองจากผู้ผลิต อาจทำให้เกิดไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือได้รับบาดเจ็บได้
- หลีกเลี่ยงไม่ให้สัตว์เลี้ยงหรือแมลงเข้าใกล้ขณะเครื่องกำลังใช้งาน
- ในการใช้งานครั้งแรก ควรเติมน้ำประมาณครึ่งหม้อแล้วต้มให้เดือด จากนั้นเติมน้ำทิ้งเพื่อทำความสะอาดหม้อ ก่อนใช้งานจริง
- ห้ามปล่อยให้เครื่องทำงานโดยไม่มีผู้ดูแลหรือควบคุม
- ห้ามใช้งานในขณะที่ไม่มีน้ำอยู่ในหม้อ ระหว่างเติมน้ำ ทำความสะอาด หรือขณะเคลื่อนย้ายหม้อ

คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้า

1. ดีไซน์ใหม่ของหม้อไฟฟ้าอเนกประสงค์ สามารถใช้ปรุงอาหารได้หลากหลาย เช่น ต้มบะหมี่ ต้มไข่ หม้อสุกี้ และอาหารอื่น ๆ
2. ตัวหม้อทำจากวัสดุที่ปลอดภัยต่ออาหาร (Food Grade) สามารถต้มน้ำได้อย่างรวดเร็ว และปลอดภัยขณะใช้งาน

ข้อมูลทางเทคนิค

ชื่อรุ่น	AN-POT600
กำลังไฟฟ้า	600 วัตต์
แรงดันไฟฟ้า	220 โวลต์
ความถี่ไฟฟ้า	50 เฮิรตซ์
ความจุ	1.5 ลิตร

วิธีการใช้งาน

- ทำความสะอาดฝาและภายในหม้อด้วยน้ำสะอาดก่อนใช้งาน
- วางหม้อไว้บนโต๊ะที่พื้นผิวเรียบและมั่นคง
 - เติมน้ำในปริมาณที่เหมาะสม ลงในหม้อ
 - เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับตัวเครื่อง
 - เปิดสวิตช์ทำงาน ไฟแสดงสถานะจะสว่างขึ้น(โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าสวิตช์อยู่ที่ตำแหน่ง “OFF” ก่อนเริ่มใช้งาน)
“0” หมายถึง ปิดเครื่อง “I” หมายถึง ต้มช้า (ความร้อนต่ำ)“II” หมายถึง ต้มเร็ว (ความร้อนสูง)
 - หลังจากน้ำเดือดแล้ว สามารถใส่อาหารที่ต้องการลงไป ในหม้อได้ตามต้องการ
(ควรคณาอาหารเป็นระยะระหว่างการปรุง เพื่อป้องกันอาหารติดหม้อ)
 - ปิดสวิตช์หลังจากใช้งานเสร็จ

คำเตือน

- ห้ามปล่อยให้หม้อทำงานโดยไม่มีผู้ดูแล ระหว่างการใช้งานควรเฝ้าดูหม้ออย่างใกล้ชิด รวมถึงอาหารที่กำลังปรุงอยู่ ควรเติมน้ำหรือปิดสวิตช์ทันทีเมื่อจำเป็น เพื่อป้องกันการไหม้หรือหม้อแห้งเกินไป
- หลังจากใช้งานเสร็จ ให้ปิดสวิตช์ ถอดปลั๊กออก และรอให้เครื่องเย็นลงก่อนทำความสะอาด ห้ามนำเครื่องแช่ลงในของเหลวทุกชนิด

การบำรุงรักษา

- ถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบ และรอให้หม้อเย็นสนิทก่อนทำความสะอาด
- ทำความสะอาดหม้อเป็นประจำ เพื่อรักษาสภาพให้ดูใหม่อยู่เสมอ โดยใช้ผ้านุ่มที่ไม่ขรุขระ เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดรอยขีดข่วน ห้ามใช้ฟอยขัดหม้อในการทำมาสะอาด
- ควรขัดคราบตะกอนเป็นระยะ ระยะเวลาของการขัดขึ้นอยู่กับน้ำที่ใช้ต้ม และความต่อเนื่องในการใช้งาน
- ห้ามซ่อมแซมหม้อหรือสายไฟด้วยตนเอง หากเกิดปัญหาใด ๆ ให้ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย
- หากไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน กรุณาทำความสะอาด บรรจุใส่กล่อง และเก็บไว้ในที่แห้งและมีอากาศถ่ายเท เพื่อป้องกันความชื้นที่อาจทำให้เครื่องเสียหาย
- ห้ามนำเครื่องจุ่มลงในของเหลวทุกชนิด

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

	ปัญหา	สาเหตุ	วิธีแก้ไข
1	เครื่องไม่ทำงานและไฟไม่ติด	ปลั๊กไม่ได้เสียบเข้ากับเต้าเสียบ	ตรวจสอบปลั๊กและเสียบให้แน่นสนิท
2	ใช้เวลาต้มน้ำมากเกินไป	1. แรงดันไฟฟ้าตกหรือต่ำเกินไป 2. อุณหภูมิของน้ำที่ต้มเย็นเกินไป	กรอกรออย่างใจเย็น
3	ไฟแสดงสถานะติดแต่เครื่องไม่ทำงาน	ส่วนทำความร้อนอาจไม่ทำงาน	ส่งเครื่องไปยังศูนย์บริการเพื่อตรวจสอบ
4	มีเศษอาหารติดที่หม้อ	ไม่ได้คนอาหารระหว่างการปรุง	คนอาหารเป็นระยะๆ ขณะทำอาหาร

Important Safety Instructions

- Before using the appliance check for any damage. If there is any damage, do not use the appliance and immediately contact Retailer/ Shopkeeper.
- Do not operate appliance with a damaged cord/ plug or is dropped and damaged in any manner. If the product requires attention within the warranty period, call the toll-free number.
- To protect against fire, electric shock or injury, do not place cord, plug or appliance in water or any other liquid.
- Do not let cord hang over edge of table or touch hot surfaces.
- Do not place appliance on or near a hot gas/ electric burner/ in a microwave/ heated oven.
- Do not install the product in an area prone to combustible gas leaks, grease, or metal dust.
- This appliance is not intended to be used by the people including children with reduced physical, sensory or mental capabilities or a lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instructions concerning the use of appliance by a person responsible for their safety.
- To protect against electric shock, always unplug from outlet when not in use and before cleaning. To disconnect, remove plug from outlet. Do not yank on cord as it may damage cord and eventually cause electric shock.
- To avoid burns/cuts/risk of personal injury, use extreme caution while handling the appliance.
- Do not use for other than intended use. This appliance is intended for household use only, not for Commercial or Industrial use. Use for anything other than intended will void the Warranty.
- To avoid an electrical overload, do not operate another high-wattage appliance on the same power socket.
- The use of an accessory attachment not approved by the manufacturer may result in fire, electric shock or injury.
- Avoid contact with pets, plants and insects when the appliance is in operation.
- First time use, should fill with water of half of the pot to boil, pour out the water after boiling, to clean the pot.
- The appliance can not be used if no one is using it.
- Can not use the appliance while no water inside the pot, filling water into the pot, cleaning or moving the pot.

Brief Introduction

1. New design of the cooking pot with multi functions, cooking noodles, eggs, hot pot and some other foods.
2. The pot with food grade materials, fast boiling and safety.

Technical Parameters

Model No.	AN-POT600
Wattage	600W
Voltage	220V~
Frequency	50Hz
Capacity	1.5L

How to Use

Clean the lid, inner pot with water before use

1. Put the appliance evenly on the table;
2. Fill with suitable water into the pot;
3. Connect the power cord with appliance;
4. Turn on the switch, the indication light lights up; (Make sure that the switch is "OFF" before use); "0" represents "OFF", "I" represents "Slow speed boiling", "II" represents "Fast speed boiling"
5. You can put the foods you like into the appliance as you like after the water boils, please do some stirs during cooking to avoid sticking.
6. Turn off the switch after finishing boiling.

Warning

1. You can not let the cooking pot to cook foods by themselves during using the cooking pot, you should pay close attention to the work of the electric pot, as well as the state of cooking food, add water or turn off the switch in time to avoid dry cooking.
2. After use, please turn off the switch, unplug the power plug, and then clean the product after cooling, and do not immerse the product in any liquid.

MAINTENANCE

- Remove the plug from power outlet and let the cooking pot completely cool down before cleaning.
- Clean your cooking pot periodically to help maintain its new appearance over the years. Use only a soft & lint-free cloth to avoid scratching the finish. Do not use steel wire ball cleaning to avoid scratching the finish
- Periodically descaling is needed, the interval of descaling depends of the hardness of water in your living area and the frequency of cooking pot used.
- Do not attempt to repair the cooking pot or power cord for any problem, contact the authorized service facility only for help.
- When not in use for a long time, please clean it, put it in a box, and put it in a ventilated and dry place to avoid damp and affect the use.
- Do not immerse the product in any liquid.

Troubleshooting

S/N	Problem	Cause	Solution
1	The appliance did not work and the light is off.	The plug is not properly inserted in socket.	Check the plug & insert it properly.
2	Need much time for boiling.	1. The local voltage is too low; 2. The water temperature is too cool.	Wait with patient.
3	The indication light on, but not working.	The heating element stops working.	Please send to the repair station and check.
4	There some foods stick on the pot.	Did not stir the foods during the cooking.	Please stir the foods when cooking.

ACONATIC

ลงทะเบียนรับประกันสินค้า

SCAN QR CODE



เพื่อรับสิทธิประโยชน์สูงสุด!

ง่าย / เร็ว / ปลอดภัย

ลงทะเบียนรับประกันออนไลน์ผ่าน QR หรือ Website

www.aconatic.com/register_warranty

เงื่อนไขการรับประกัน WARRANTY CONDITION

สินค้าทุกประเภทมีระยะรับประกัน 1 ปี
ยกเว้นที่ระบุในตารางเงื่อนไขการรับประกันพิเศษ
1 YEAR WARRANTY PERIOD IS GIVEN TO ALL PRODUCT CATEGORIES
UNLESS STATED OTHERWISE IN THE FOLLOWING TABLE

เงื่อนไขการรับประกันพิเศษ SPECIAL WARRANTY

เฉพาะชิ้นส่วนที่รับประกันเท่านั้น ONLY THE WARRANTY PART

ประเภทสินค้า PRODUCT	ชิ้นส่วนที่รับประกัน WARRANTY PART	ระยะประกัน WARRANTY PERIOD
Digital TV	หน้าจอ	1 ปี (YRS)
SMART TV 32"up		3 ปี (YRS)
Mini Bar & Beverage cooler	ตัวเครื่อง คอมเพรสเซอร์	1 ปี (YRS) 3 ปี (YRS)
ตู้เย็น 5Q up และ รุ่นพิเศษ AN-FR112	ตัวเครื่อง คอมเพรสเซอร์	3 ปี (YRS) 10 ปี (YRS)
แอร์เคลื่อนที่ Portable Air	คอมเพรสเซอร์ COMPRESSOR	3 ปี (YRS)
พัดลมไอเย็น Air cooler	มอเตอร์ MOTOR	2 ปี (YRS)
เครื่องฟอกอากาศ		1 ปี (YRS)
Small APPLIANCE		1 ปี (YRS)
AUDIO,RADIO DVD, STB		1 ปี (YRS)
Wall mount & TV Stand wall mount		1 ปี (YRS)

May 2025

รับประกันสินค้าผ่าน QR Code

1 สแกน
สแกน QR code



2 กดลงทะเบียน
กดลงทะเบียนรับประกัน
เพื่อกรอกข้อมูล



3 รับประกัน
“สินค้า”

