

คู่มือการใช้งาน
ไดร์เป่าผม
รุ่น AN- HDY151



คำเตือน

1. อุปกรณ์นี้ไม่ได้มีไว้สำหรับการใช้งานโดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่มีความสามารถทางร่างกาย ประสาท สัมผัส หรือทางจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่จะได้รับการดูแลหรือคำแนะนำ เกี่ยวกับการ ใช้อุปกรณ์โดยบุคคลที่รับผิดชอบความปลอดภัย เด็กควรได้รับการดูแลเพื่อให้แน่ใจว่า พวกเขาไม่ได้เล่น กับเครื่องนี้
2. ควรมีผู้ปกครองดูแลเมื่อมีเด็กใช้ผลิตภัณฑ์
3. ห้ามใช้ใกล้แหล่งน้ำ หรือ ในอ่างอาบน้ำ อ่างล้างหน้า หรือภาชนะอื่น ๆ
4. เมื่อใช้งานในห้องน้ำ ให้ถอดปลั๊กทุกครั้งหลังการใช้งาน เนื่องจากอุปกรณ์ใกล้แหล่งน้ำ อาจก่อให้เกิดอันตราย แม้เครื่องอยู่ในสถานะปิด
5. ห้ามดึงหรือดัด สายไฟ เพราะจะทำให้สายไฟเสียหาย
 - หากสายไฟชำรุด ต้องให้ผู้ผลิต ตัวแทน หรือช่างที่มีความชำนาญเปลี่ยน
6. การกำจัดทิ้ง



เครื่องหมายนี้แสดงว่า ห้ามทิ้งผลิตภัณฑ์นี้รวมกับขยะครัวเรือนอื่นๆ ในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพมนุษย์จากการกำจัดของเสียโดยไม่ควบคุม ควรใช้เคลือบผลิตภัณฑ์อย่างรับผิดชอบ เพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนหากต้องการส่งคืนอุปกรณ์ที่เลิกใช้งานแล้ว โปรดใช้ระบบรับคืนหรือจุดรับของเสีย หรือสอบถามร้านค้าที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์นี้ พวกเขาสามารถรับคืนผลิตภัณฑ์เพื่อนำไปรีไซเคิลอย่างปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม

ข้อควรระวัง

1. เสียบโดรเป่าผมเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า 220-240 โวลต์
2. ห้ามใช้โดรเป่าผมในอ่างอาบน้ำ ใต้ฝักบัว หรือ ใกล้อ่างล้างมือที่มีน้ำอยู่
3. ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดหรือสารขัดถูในการทำความสะอาดโดรเป่าผม
4. ห้ามวางโดรเป่าผมลงบนหมอนหรือผ้าห่มที่ขึ้นขณะใช้งาน
5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่องรับลมและช่องระบายลมไม่ถูกปิดกั้นระหว่างใช้งาน
โดรเป่าผมมีระบบป้องกันความร้อนสูงเกิน หากช่องรับลมถูกปิดโดยไม่ตั้งใจ เครื่องจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติ กรุณาปิดเครื่องและปล่อยให้เย็นลงสักครู่ก่อนลองเปิดใช้งานอีกครั้ง
6. ถอดปลั๊กออกหลังการใช้งาน
7. เด็กอาจไม่ทราบถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ห้ามให้เด็กใช้โดรเป่าผมโดยไม่มีการดูแล ควรมีผู้ใหญ่คอยดูแลทุกครั้ง ที่เด็กใช้โดรเป่าผม

ส่วนประกอบผลิตภัณฑ์



รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ปรับความเร็วลม: 3 ระดับ (แรง / กลาง/ เบา)

ปรับอุณหภูมิลม : 4 ระดับ

การปรับลม : ลมเย็น และ ลมร้อน

ขนาด: 100 * 80 * 250 มม.

น้ำหนักสุทธิ: 0.51 kg

อุปกรณ์ที่มีในบรรจุภัณฑ์

ไดร์เป่าผม x 1 , หัวไดร์เป่าผม x 5 , คู่มือการใช้งาน x 1



วิธีใช้หัวไดร์เป่าผม : มาพร้อมหัวแปรง 5 ชิ้น

1. หัวไดร์ แบบจัดทรง

ใช้สำหรับสร้างลอนผมที่ชัดเจน เหมาะสำหรับทรงผมที่มีผมหยิกตามธรรมชาติหรือผมดัด



2. หัวโดร์แบบจัดทรง

ช่วยสร้างกระแสนลมที่เรียบและควบคุมได้ เหมาะสำหรับผู้ที่มึนเส้นผมเส้นเล็กและพันกันได้ง่าย



3. หัวโดร์แบบ ปากแคบ

ให้กระแสนลมที่กว้างและเข้มข้นขึ้น ระหว่างการจัดทรงสามารถม้วนผมเข้าหรือออกด้วยแปรง และใช้ลมเป่าเบา ๆ เพื่อเซ็ตทรงให้อยู่ตัว



4. หัวโดร์สำหรับผมเส้นเล็ก สร้างกระแสนลมที่เบาและมีปริมาณมากขึ้น ช่วยลดอุณหภูมิของลมลง เหมาะสำหรับหนังศีรษะที่บอบบาง เด็กทารก หรือผู้ที่ทำสีผม



5. หัวโดร์ลดผมชี้ฟูพร้อมแปรง: ใช้ ในการจัดทรงผมให้เรียบตรงด้วยกระแสนลม ช่วยลดผมชี้ฟูและจัดระเบียบเส้นผมให้เรียบร้อย



การใช้เครื่องเป่าผม

1. เปิด เครื่อง โดยเลื่อนปุ่ม **เปิด-ปิด (ON/OFF)** จากนั้น เลือก **ปรับความเร็วลม** และ และปุ่ม **ปรับอุณหภูมิ** ตามต้องการ หากต้องการใช้ ลมเย็น ชั่วคราว ให้ กดปุ่ม **ลมเย็น** ค้างไว้ เพื่อให้ลมเย็นทำงาน
2. มีให้เลือกความร้อน 4 ระดับ และ ความเร็วลม 3 ระดับ
3. การทำความสะอาดทำได้ง่าย
 - หมุนด้ามจับ (ช่องลมเข้า) ทวนเข็มนาฬิกาที่ด้ามจับ
 - สไลด์ลงจากด้าม ใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์หรือแปรงนุ่มปิดฝุ่นออกจากชุดกรอง
 - จากนั้นติดตั้งประกอบกลับโดยหมุนตามเข็มนาฬิกา
4. หลังจากขับผมหรือเช็ดให้ผมหมาดแล้ว
 - เสียบปลั๊กเข้าเต้าเสียบ
 - เลือกสวิตช์สำหรับ **อุณหภูมิ** และ **ความเร็วลม** ตามต้องการ
5. เมื่อผมแห้งแล้ว ให้สับสวิตช์กลับไปตำแหน่ง "ปิด" แล้วดึงปลั๊กออก

การทำความสะอาดเครื่อง

ก่อนทำความสะอาดต้อง **ดึงปลั๊กออก** ทุกครั้ง

ห้ามจุ่มเครื่องลงในน้ำ

รักษาความสะอาดบริเวณช่องลมเข้า: ใช้แปรงเล็กปิดฝุ่นและเส้นผมออก

ใช้ผ้าชุบน้ำเล็กน้อยเช็ดภายนอก แล้วเช็ดให้แห้งด้วยผ้าแห้ง

ACONATIC

ลงทะเบียนรับประกันสินค้า

SCAN QR CODE



เพื่อรับสิทธิประโยชน์สูงสุด!

ง่าย / เร็ว / ปลอดภัย

ลงทะเบียนรับประกันออนไลน์ผ่าน QR หรือ Website

www.aconatic.com/register_warranty

เงื่อนไขการรับประกัน WARRANTY CONDITION

สินค้าทุกประเภทมีระยะรับประกัน 1 ปี
ยกเว้นที่ระบุในตารางเงื่อนไขการรับประกันพิเศษ
1 YEAR WARRANTY PERIOD IS GIVEN TO ALL PRODUCT CATEGORIES
UNLESS STATED OTHERWISE IN THE FOLLOWING TABLE

เงื่อนไขการรับประกันพิเศษ SPECIAL WARRANTY

เฉพาะชิ้นส่วนที่รับประกันเท่านั้น ONLY THE WARRANTY PART

ประเภทสินค้า PRODUCT	ชิ้นส่วนที่รับประกัน WARRANTY PART	ระยะประกัน WARRANTY PERIOD
Digital TV	หน้าจอ	1 ปี (YRS)
SMART TV 32"up	หน้าจอ	3 ปี (YRS)
Mini Bar & Beverage cooler	ตัวเครื่อง คอมเพรสเซอร์	1 ปี (YRS) 3 ปี (YRS)
ตู้เย็น 5Q up และ รุ่นพิเศษ AN-FR112	ตัวเครื่อง คอมเพรสเซอร์	3 ปี (YRS) 10 ปี (YRS)
แอร์เคลื่อนที่ Portable Air	คอมเพรสเซอร์ COMPRESSOR	3 ปี (YRS)
พัดลมไอเย็น Air cooler	มอเตอร์ MOTOR	2 ปี (YRS)
เครื่องฟอกอากาศ		1 ปี (YRS)
Small APPLIANCE		1 ปี (YRS)
AUDIO, RADIO DVD, STB		1 ปี (YRS)
Wall mount & TV Stand wall mount		1 ปี (YRS)

May 2025

รับประกันสินค้าผ่าน QR Code

1 สแกน

สแกน QR code



2 กดลงทะเบียน

กดลงทะเบียนรับประกัน
เพื่อกรอกข้อมูล



3 รับประกัน “สินค้า”

