


คู่มือการติดตั้งขาแขวนทีวี



ปรับขึ้น - ลง



เหมาะสำหรับการติดตั้ง
ทีวีขนาดตั้งแต่ 32"-70"



รองรับน้ำหนักสูงสุด
50 กิโลกรัม




ปรับ ก้ม - เงย
15 องศา

AN-TV3270M



QR code
แสดงการติดตั้ง



การติดตั้ง : ทีวี ขนาด 32"- 70"

ขอบเขตการใช้งาน: สูงสุด 600x400 มม.

รับน้ำหนักสูงสุด : 50กก.

การปรับมุมมอง: ± 15°

!คำเตือน

สินค้าที่ได้เป็นสินค้าที่ต้องให้ผู้ชำนาญทำการติดตั้ง โดยก่อนการติดตั้งจะต้องอ่านคู่มือ
การติดตั้งอย่างละเอียดเพื่อความเข้าใจ

ห้ามบรรจุสินค้าเกินกว่าความสามารถในการรับน้ำหนักสูงสุดของขาแขวน
และการติดตั้งทีวีขนาดจอไม่ควรเกินที่ผู้ผลิตแนะนำ

ไม่ควรติดตั้งสินค้าเกินกว่าระดับความสูงของขาแขวน อย่ากดหน้าจอทีวี
เพื่อเลื่อนขาแขวน หากต้องการไม่ให้ขาแขวนเคลื่อนที่ ให้ทำการล็อกล้อ

รายละเอียดบรรจุภัณฑ์

1	ชุดขาด้านหน้า	2	7	แผ่นรับน้ำหนักถาดรอง(ซ้าย) แผ่นรับน้ำหนักถาดรอง(ขวา)	1+1
2	ชุดขาด้านหลัง	2	8	แผ่นยึด	1
3	ฐานขาแขวน	1	9	ชุดขาแขวนสำหรับทีวี	2
4	ชุดฝาครอบข้อต่อฐาน	2	10	แผ่นสำหรับวางอุปกรณ์	1
5	ชุดขาตั้ง	2	11	ฐานรองสำหรับแผ่นวางอุปกรณ์	1
6	ถาดรอง	1	12	ล้อเลื่อน	4

A	สกรู M8x65mm x12	F	แหวนรอง M6 x4	บุชรองน็อต 5mm x4
B	น็อต M8 x12	G	สกรู M5x8mm x4	M6x16mm x4
C	แหวนรอง M8 x12	H		
D	สกรู M8x40mm x2	I	ชุดติดตั้งสำหรับขาแขวนทีวี	
E	สกรู M4x16mm x4		สกรู M5x16mm x4	สกรู M6x20mm x4
			สกรู M8x20mm x4	

