

ลงทะเบียนรับประกันสินค้า



เพื่อรับสิทธิประโยชน์สูงสุด!

ง่าย / เร็ว / ปลอดภัย

ลงทะเบียนรับประกันออนไลน์ผ่าน QR หรือ Website
www.aconatic.com/register_warranty

เงื่อนไขการรับประกัน WARRANTY CONDITION		
สินค้าทุกประเภทมีระยะรับประกัน 1 ปี		
ยกเว้นที่ระบุในตารางเงื่อนไขการรับประกันพิเศษ		
1 YEAR WARRANTY PERIOD IS GIVEN TO ALL PRODUCT CATEGORIES UNLESS STATED OTHERWISE IN THE FOLLOWING TABLE		
เงื่อนไขการรับประกันพิเศษ SPECIAL WARRANTY		
เฉพาะชิ้นส่วนที่รับประกันเท่านั้น. ONLY THE WARRANTY PART		
ประเภทสินค้า PRODUCT	ชิ้นส่วนที่รับประกัน WARRANTY PART	ระยะประกัน WARRANTY PERIOD
Digital TV SMART TV 32"up	หน้าจอ	1 ปี (YRS)
		3 ปี (YRS)
Mini Bar & Beverage cooler	ตัวเครื่อง	1 ปี (YRS)
	คอมเพรสเซอร์	3 ปี (YRS)
ตู้เย็น 5Q up และ รุ่นพิเศษ AN-FR112	ตัวเครื่อง	3 ปี (YRS)
	คอมเพรสเซอร์	10 ปี (YRS)
แอร์เคลื่อนที่ Portable Air	คอมเพรสเซอร์ COMPRESSOR	3 ปี (YRS)
พัดลมไอเย็น Air cooler	มอเตอร์ MOTOR	2 ปี (YRS)
เครื่องฟอกอากาศ		1 ปี (YRS)
Small APPLIANCE		1 ปี (YRS)
AUDIO-RADIO DVD_STB		1 ปี (YRS)
Wall mount & TV Stand wall mount		1 ปี (YRS)

May 2025

รับประกันสินค้าผ่าน QR Code

1 สแกน
สแกน QR code



2 กดลงทะเบียน
กดลงทะเบียนรับประกัน
เพื่อกรอกข้อมูล




3 รับประกัน
"สินค้า"



คู่มือการใช้งาน

ขาตั้งทีวี รุ่น AN-TV4565W3



VESA Compatible
200x200 300x200
400x200 300x300
400x300 400x400






65"
MAX

TV
RATED
40kg/88lbs






SHELF
RATED
10kg/22lbs


7

เพื่อป้องกันไม่ให้ทีวีล้ม ควรติดตั้งสายสลิงกันล้ม



เพื่อป้องกันไม่ให้ทีวีล้ม ควรติดตั้งสายสลิงกันล้ม






A (x1)




B (x1)



C (x1)



D (x1)



E (x1)



F (x2)



G (x1)



H (x2)



I (x2)
ST4.2x12



J (x4)
M6x30



K (x1)
M6x60



L (x1)
M6x90



M (x1)
4x120mm



P-A (x1)



P-B (x2)



P-C (x1)



P-D (x2)



P-E (x1)
ST4.8x38



P-F (x1)
Ø7x35



P-G (x2)
D5



M-A (x4)
M6x14



M-B (x4)
M8x16



M-C (x4)
M6x30



M-D (x4)
M8x35



M-E (x4)
D8



M-F (x4)
Ø15xØ8x5




M-G (x4)
Ø15xØ8x15




คำเตือนด้านความปลอดภัย


ผลิตภัณฑ์นี้มาพร้อมกับอุปกรณ์เพิ่มความปลอดภัย ซึ่งต้องใช้ร่วมกับตัวผลิตภัณฑ์เพื่อป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์ล้มหรือคว่ำ
กรุณาปฏิบัติตามข้อมูลที่เหมาะสมมาเพื่อทำการติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยเหล่านี้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ ผู้ขายจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ
ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายโดยตรง รวมถึงความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือชีวิต ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานหรือการใช้งานผิดวิธีของผลิตภัณฑ์




1



2




3




ระยะที่แนะนำ
500 - 400 มม.

หมายเหตุ :
กรุณาขีดเขว่นล็อกให้แน่นก่อนติดตั้งทีวี
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสกรูขันแน่นแล้ว

4




5



กรุณาติดตั้งคลิปยึดสาย (P-B) เข้ากับขายึดด้านบน

M-A	M-B	P-B	M-E
M-C	M-D	M-E	M-F
M-G			

6



หมายเหตุ :
ขั้นแรกให้ติดตั้งคลิปยึดสาย H
เข้ากับขาตั้งทีวี จากนั้นร้อยสายเคเบิล