

ตารางรายละเอียดบรรจุภัณฑ์		
รายการ	บรรจุภัณฑ์	จำนวน
1	ชุดขาตั้ง	2
2	ถาดสำหรับวางอุปกรณ์	1
3	แผ่นยึดขาแขวน/ ชุดแขวนทีวี	1
4	ชุดแขวนสำหรับทีวี	2
5	ถาดวางอุปกรณ์(ด้านบน)	1
6	แผ่นสำหรับยึดถาดวางอุปกรณ์(ด้านบน)	1
7	ล้อเลื่อน	4
8	สกรู M8 x 20 mm	10
9	สกรู M6 x 50 mm	2
10	สกรู M6 x 10 mm	2
11	สกรู M5 x 10 mm	4
12	สกรู M6 x 25 mm	4
13	สกรู M8 x 25 mm	4
14	แหวนรอง M8	14
15	บุชพลาสติก(สีแดง)	4
16	ประแจ	1
17	ประแจ L ทกเหลี่ยม	1
18	ตะกร้าสำหรับเก็บอุปกรณ์	1

AN-TV4286M



QR code
แสดงการติดตั้ง

Aconatic

คู่มือการใช้งาน รุ่น AN-TV4286M

01

ติดตั้งล้อที่ด้านล่างชุดขาตั้งด้วยประแจ

02

ใช้น็อตทกเหลี่ยม M8x20 จำนวน 4 ตัว และแหวนรอง ยึดแผ่นยึดขาแขวนเข้ากับส่วนด้านบนของขาตั้ง

03

ใช้น็อตทกเหลี่ยม M8x20 จำนวน 6 ตัว และแหวนรอง ยึดตัวถาดรองกับขาตั้ง

04

ติดตั้งขาแขวนที่ด้านหลังทีวี พร้อมขันสกรูเข้ากับรูยึดของทีวี

05

นำทีวี แขวนเข้ากับแผ่นยึดขาแขวน พร้อมขันสกรูที่ด้านล่างขาแขวน เพื่อความปลอดภัย